
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
Number_I1
u16Objid
IN
InputNumber_I2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
umber_I2
u16Objid
IN
F_DWORD_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
F_DWORD_TO_UDINT_1
OUT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
SAFE_MUL_2
REQ
CNF
Uebung_011b5_AX
Si
SAFE_MUL_2
Numeric Value Input SAFE_MUL
IN1
OUT
IN2
LIMIT_HIT