
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SoftKey_F2_DOWN
IN
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SoftKey_F3_DOWN
IN
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F3
u16ObjId
SoftKey_F7_UP
IN
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_023_AX
Spiegelabfolge (3) – AX Variante