
sequence_block
I1
I4
START_S1
RESET
B
sequence_T_08_A...
T#1s DT_S1_S2
T#1s DT_S2_S3
T#1s DT_S3_S4
T#1s DT_S4_S5
T#1s DT_S5_S6
T#1s DT_S6_S7
T#1s DT_S7_S8
T#1s DT_S8_START
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
DO_S6
DO_S7
DO_S8
timeOut
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
E_TimeOut
AS_IN_AUDI_OUT