
IA_WBSD
INIT
INITO
IA_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
Conv_WBSD
INIT
INITO
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.0036
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
TZ_WBSD
AR_Timeout_Zero
IN0
OUT
G
ue
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
NumberVariable_TECU_Speed
STATUS
s16result
rPhys
xOver
Uebung_070d_AUI
WBSD auf UT ausgeben mit AR_Timeout_Zero (Adoptes
Version)