
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
InputNumber_I2
IN
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_ID...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I2
u16ObjId
IN
AD_TO_AUDI_1
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AD_TO_AUDI_2
C
AD_TO_AUDI
AD_IN
AUDI_OUT
AUDI_MUL_2
Uebung_011b2_AX
SF
AUDI_MUL_2
Numeric Value Input MUL
IN1
OUT
IN2
Q_NumericValue
INIT
INITO