
IA_GBSD
INIT
INITO
C
IA_GBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
IA_VDS
INIT
INITO
C
IA_VDS
TRUE
QI
QO
STATUS
NAV_SPEED
BEARING
ALTITUDE
TIMEOUT
FIELDBUS_UINT_TO_SIGNAL_SCALED_GBSD
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.001
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
FIELDBUS_UINT_TO_SIGNAL_SCALED_VDS
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.001
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
Uebung_073c_AUI
VDS und GBSD auf UT aufspielen mit PHYS (Adapter Version)