
IA_MSS
INIT
INITO
C
IA_MSS
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
COMPOUND_SCALE
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.256
SCALE_HIGH
REAL#0.001
SCALE_LOW
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
NumberVariable_Wheel_base...
stObj
STATUS
s16result
rPhys
xOver
xUnder
Uebung_076b_AUI
MSS mit Compound Scaling auf UT ausgeben (Adapter Version) ohne Fendt-Schaltung