
ALI_LINT_TO_LI
I1
REQ
C
ALI_LINT_TO_LI
LINT#5
OUT
ALI_OUT
Q1
I2
Q2
C
ALI_FB_CTUD
I3
CU
QU
CD
QD
R
CV
I4
LD
PV
ALI_TO_ALR
C
ALI_TO_ALR
ALI_IN
ALI_R_OUT
Q_NumericValue_PHYSA_LREAL
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
s16result
lrPhys
xOver
xUnder
Uebung_222b_ALR
Standard IEC 61131-3 ALI_FB_CTUD (Adapter Version,
Vorwärts-/Rückwärtszähler, LINT) mit
Terminal-Ausgabe (PHYSA_LREAL)