
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
E_SR
S
R
EO
B
E_SR
Q
F_SEL
REQ
CNF
Si
F_SEL
Uebung_016
G
OUT
Background Colour umschalten
COLOR_WHITE
IN0