
I_WBSD
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_WBSD
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
WHEELBASEDMA...
WHEELBASEDMA...
MAXI_TIMEOFT...
WHEELBASEDMA...
KEYSWITCHSTA...
START_STOP_S...
OPERATOR_DIR...
F_UINT_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_UINT_TO_UDINT
IN
OUT
Value
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
Uebung_070
QI
QO
WBSD auf UT ausgeben
mberVariable_Wheel_base...
u16ObjId
STATUS