
RampLimitFS
I1
I2
I3
I4
Klicken
drücken
Klicken
drücken
INIT
ZERO
UP_SLOW
UP_FAST
DOWN_SLOW
DOWN_FAST
FULL
LOAD
INITO
CNF
B RampLimitFS
PV
VAL_ZERO
SLOW
FAST
VAL_FULL
OUT
qAtZero
qAtFull
DINT#0
DINT#1
DINT#10
DINT#100
REQ
CNF
B F_DINT_TO_UDINT
IN
OUT
INIT
REQ
INITO
CNF
Si Q_NumericValue
QI
QO
STATUS
u32OldValue
s16result
OutputNumber_N1
u16ObjId
u32NewValue
Uebung_009a
RampLimitFS