
SoftKey_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IX
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
IN
AuxFunction2_X1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Aux_IX
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
AuxFunction2_X1
u16ObjId
IN
OR_2
REQ
CNF
Si
OR_BOOL_2
IN1
IN2
OUT
Q1
GreenWhiteBackground3
INIT
REQ
INITO
CNF_1
CNF_2
CNF_3
Uebung_010f3
QI
DI1
SoftKey_F1
u16ObjId
QO
STATUS_1
u8OldColour ...
SoftKey_F1 ODER AuxFunction2_X1
mit GreenWhiteBackground (SoftKey UND Aux)