
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
InputNumber_I2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I2
u16ObjId
IN
UDINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
F_DWORD_TO_UDINT_1
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
F_MUL
REQ
CNF
Uebung_011b2
Si
F_MUL
Numeric Value Input MUL
IN1
OUT
IN2
Q_NumericValue
INIT
INITO