
SoftKey_UP_F1
I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
I2
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
I3
u16ObjId
InputEvent
quence_05
I4
START_S1
CNF
S1_S2
EO_S1
S2_S3
EO_S2
S3_S4
EO_S3
S4_S5
EO_S4
S5_START
EO_S5
RESET
sequence_ET_05
NO_TIME
DT_S1_S2
STATE_NR
NO_TIME
DT_S2_S3
DO_S1
T#5s
DT_S3_S4
DO_S2
NO_TIME
DT_S4_S5
DO_S3
NO_TIME
DT_S5_START
DO_S4
DO_S5
timeOut
NumbAnzeig
Uebung_039a
Spiegelabfolge V2 mit Schrittkette
INIT
INITO
CNF
SINT_TO_Q_Numer...
Q1
Q2