
Q_NumericValue
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
E_DEMUX_1
EI
EO0
EO1
EO2
EO3
B
E_DEMUX
K
CU
CUO
R
RO
B
E_CTU
UINT#0
PV
Q
CV
E_CTU_1
CU
CUO
R
RO
B
E_CTU
UINT#0
PV
Q
CV
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_040
Lauflicht 8
loop
START_S1
CNF
S1_S2
E0_S1