
E_DEMUX_1
EI
EO0
EO1
EO2
EO3
E_DEMUX
K
Q_NumericValue
I1
I2
I3
I4
CU
CUO
R
RO
E_CTU
PV
Q
CV
INT#0
E_CTU_1
UINT#0
INIT
INITO
REQ
CNF
Q_NumericValue
QI
QO
STATUS
u16ObjId
u32NewValue
u32OldValue
s16result
sequence_block
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_START
RESET
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3
EO_S4
EO_S5
EO_S6
EO_S7
EO_S8
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_059
Reine Event-Schrittkette 8 Kanal