
E_T_FF
CLK
EO
B
E_T_FF
Q
WBSD
I2
Q2
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_WBSD
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
WHEELBASEDMA...
WHEELBASEDMA...
MAXI_TIMEOFT...
WHEELBASEDMA...
KEYSWITCHSTA...
START_STOP_S...
OPERATOR_DIR
F_UINT_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_UINT_TO_UDINT
IN
OUT
ue
Uebung_070b
INIT
INITO
WBSD auf UT ausgeben, mit QI
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO