

Uebung_010f4

SCHLECHTER STIL (Punktabzug!): SoftKey_F1 ODER AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput_Q1 mit 2x GreenWhiteBackground statt GreenWhiteBackground3 –