
INIT
MainSR
I1
I2
I7
I8
Q1
INIT
INITO
REQ
CNF
INIT_Cycle
S
R
AX_SR
Q
START
EO
STOP
E_CYCLE
T#20ms
DT
ergencyStop
REQ
CNF
EReset
SF_EmergencySto...
TRUE
Activate
Ready
S_EStopIn
S_EStopOut
FALSE
S_StartReset
SafetyDemand
FALSE
S_AutoReset
ResetRequest
Reset
Error
DiagCode
minTimeOut
E_TimeOut
TimeOutSocke...
maxTimeOut
E_TimeOut
Uebung_006_SAFE_AX_02
TimeOutSocke...
tGate
Wie Uebung_006_SAFE_AX, aber mit SF_EmergencyStop
statt StartPermitStartGate
EI
EO