
AB_TO_AUI_S
I1
I2
C
AB_TO_AUI
AB_IN
AUI_OUT
AB_TO_AUI_R
C
AB_TO_AUI
AB_IN
AUI_OUT
_DEMUX8_S
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
Si
AUI_DEMUX_8
K
AUI_DEMUX8_R
_SR_Q1
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
S
R
B
AX_SR
Q
E_SR_Q2
S
R
B
AX_SR
Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_006c_AX
SR-Flip-Flop mit R auf D REPEAT