
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
PRESSED
InputEvent
SoftKey_F3_DOWN
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F3
u16ObjId
PRESSED
InputEvent
AX_SR_Ausfahren_Cyl_1
Losgelasse
Gedrück
S
R
B
AX_SR
Q
Q1
AX_SR_Ausfahren_Cyl_2
Gedrückt
S
R
B
AX_SR
Q
Q2
Uebung_022b_AX2
Spiegelabfolge (2) – AX Variante