
IA_WBSD
CONV_SPEED
INIT
INITO
IA_WBSD
AUI_TO_AUDI
TRUE
QI
QO
AUI_IN
AUDI_OUT
STATUS
SPEED
DISTANCE
TIMEOUT
AUDI_SPLIT_2
AUDI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Q_Speed
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
berVariable_Wheel_base...
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
Q_Distance
INIT
INITO
CNF
Q_NumericValue_...
QI
QO
berVariable_Wheel_base...
u16ObjId
STATUS
s16result
Q1
Uebung_071b_AUI
WEBINAR UT ausgeben (Wegabhängige Impulse TA Adapter Version)