
SoftKey_F1
INIT
INITO
REQ
C
Softkey_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
IN
AuxFunction2_X1
INIT
INITO
REQ
C
Aux_IXA
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
AuxFunction2_X1
u16ObjId
IN
AX_OR_2
Si
AX_OR_2
IN1
OUT
IN2
AX_SPLIT_2
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Q1
GreenWhiteBackground3_AX
INIT
INITO
CNF_1
CNF_2
SoftKey_F1 ODER AuxFunction2_X1 auf DigitalOutput Q1
mit GreenWhiteBackground (SoftKey UND Aux)