
NumericValue_PHYSA_I3
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
putNumber_I3_N
stObj
rPhys
NumericValue_PHYSA_I4
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
utNumber_I4_N
stObj
rPhys
AR_ADD_2
Si
AR_ADD_2
IN1
OUT
IN2
Q_NumericValue_PHYSA
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
Uebung_011b1_PHYSA
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
Numeric Value Input/Output with Physical Values
s16result
rPhys
xOver
xUnder