
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
AX_SR
S
R
B
AX_SR
Q
Select_Colour
COLOR_WHITE
COLOR_GREEN
val0
val1
G
OUT
Background Colour umschalten -- mit SubApp für SEL und INITVAL