
NmGetCfInfo_1
INIT
RSP
INITO
IND
Si
NmGetCfInfo
NODE1
u8CanIdx
bwaitingForR...
network
member
sNetEv
PEAK_ADD
address
sCfInfo
PEAK_FLT
mask
sNameField
DataSupply
CTU_TO_PCAN_Cal...
PLUG1
EO
INIT
install
INITO
installO
CNF
dataERR
pgnERR
Si
AlPgnTxNew8Bcyc...
PGN_PDU1_PropA
u32Pgn
PGN_handle
NmDestin
dataERRC
UINT#8
u16DaSize
pgnERRC
USINT#3
u8Priority
UINT#500
u16DefRepRat...
STRI
CB
Uebung_126_AX
REQ
CNF
Si
STRUCT_DEMUX
IN