
initval_AR_75_Hoch
INIT
INITO
initval_AR
REAL#75.0
INIT_VAL
OUT
I1
I2
Q1
initval_AR
INIT
INITO
initval_AR
REAL#50.0
INIT_VAL
OUT
initval_AR_81_91
INIT
INITO
initval_AR
REAL#81.91
INIT_VAL
OUT
initval_AR_25_Runt
INIT
INITO
initval_AR
REAL#25.0
INIT_VAL
OUT
AR_AX_SEL_AR_Runter
AR_AX_SEL_AR
IN0
IN1
G
OUT
AR_AX_SEL_AR_Hoch
Uebung_248_AX
Wie Uebung_246_AX (Hoch/Runter auf 75/50/25%),
zusaetzlich zweiter JoyBUS-ODA PWM-Ausgang Q1 zum
Nachmessen
AR_AX_SEL_AR
IN0
IN1
OUT