
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
u16ObjId
IN
InputNumber_I2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
u16ObjId
IN
DINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
F_DWORD_TO_UDINT_1
OUT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
REQ
CNF
Uebung_011b1
Si
ADD_2
Numeric Value Input ADD
IN1
OUT
IN2