
InputNumber_I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
u16ObjId
IN
InputNumber_I2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
u16ObjId
IN
F_DWORD_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
F_DWORD_TO_UDINT_I
OUT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
SAFE_DIV
REQ
CNF
Si
SAFE_DIV
Numeric Value Input SAFE_DIV
IN1
OUT
IN2
LIMIT_HIT