
sequence_T_04_loop
I1
START_S1
RESET
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3
EO_S4
B
sequence_T_04_l...
T#6s
DT_S1_S2
T#2s
DT_S2_S3
T#8s
DT_S3_S4
T#2s
DT_S4_S1
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
timeOut
RED
EI_RED
EI_RED_ORANG...
CNF
DI_RED
DI_RED_ORANGE
OUT
EI_RED_ORANG...
EI_ORANGE
CNF
DI_RED_ORANG...
DI_ORANGE
OUT
Q1
Q2
Q3
Uebung_035a
Ampelschaltung International
C
E_TimeOut