
InputNumber_I3_N
INIT
INITO
REQ
IND
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
putNumber_I3_N
stObj
rPhys
InputNumber_I4_N
INIT
INITO
REQ
IND
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
putNumber_I4_N
stObj
rPhys
E_MERGE
EI1
EO
EI2
Si
E_MERGE_2
ADD_2
REQ
CNF
Si
ADD_2
IN1
OUT
IN2
Q_NumericValue_PHYS
INIT
INITO
REQ
CNF
Uebung_011b1_PHYS
C
Q_NumericValue_...
Numeric Value Input ADD (PHYS)
QI
QO
OutputNumber_N3_N
stObj
STATUS
rPhys
u32OldValue