
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F2
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
E_SR
S
EO
R
B
E_SR
Q
F_SEL
REQ
CNF
Si
F_SEL
Uebung_018
Background Colour umschalten
G
OUT
COLOR_WHITE
IN0
COLOR_GREEN
IN1
Q_BackgroundColour
INIT
INITO