
ACK
I1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
I2
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
I3
NULL
u16ObjId
InputEvent
REQ1
CNF
REQ2
REQ3
REQ4
F_SEL_E_4
DataMask_M1
IN1
OUT
DataMask_M2
IN2
AlarmMask_A2_medium
IN3
DataMask_M1
IN4
INIT
INITO
REQ
CNF
Q_ActiveMask
QI
QO
u16NewMaskId
STATUS
Uebung_019a
u16OldMaskId
Umschalten einer Maske
s16result