
sequence_T_04_loop
I1
START_S1
RESET
CNF
EO_S1
EO_S2
EO_S3
EO_S4
EO_S5
B
sequence_T_05_l...
T#6s
DT_S1_S2
T#2s
DT_S2_S3
T#6s
DT_S3_S4
t#4s
DT_S4_S5
T#2s
DT_S5_S1
STATE_NR
DO_S1
DO_S2
DO_S3
DO_S4
DO_S5
timeOut
RED
Q1
Q2
Q3
EI_RED
EI_RED_ORANG...
CNF
DI_RED
DI_RED_ORANGE
OUT
EI_RED_ORANG...
EI_ORANGE
CNF
DI_RED_ORANG...
DI_ORANGE
OUT
Uebung_035a2
Ampelschaltung Österreich
START
STOP
EO