
logiBUS_PI_ID
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
logiBUS_PI_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
PulseInput_I8
Input
IN
DWORD#100
ImpulseDelta
DWORD#1000
TimeDelta
DWORD#250
TimeRateLimi
F_DWORD_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
F_UDINT_TO_REAL
REQ
CNF
B
F_UDINT_TO_REAL
IN
OUT
RIV
EINIT
INITO
REQ
CNF
RST
B
FT_DERIV
in
out
REAL#1.0
K
delta_t
TRUE
run
delta_in
Uebung_151
Impulszähler