
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
CLE
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#1s
DT
E_SWITCH
EI
EO0
EO1
C
AX_E_SWITCH
G
E_PERMIT
EO
C
AX_PERMIT
PERMIT
E_
S
R
B
AX_SR
Q
SPLIT_1
Si
AX_SPLIT_3
IN
OUT1
Uebung_009_AX
OUT2
Ticker
OUT3
DINT
Q1