
INIT
INIT
INITO
REQ
CNF
C
INIT
CLE
START
EO
STOP
C
E_CYCLE
T#1s
DT
E_SWITCH
EI
EO0
EO1
C
AX_E_SWITCH
G
E_PERMIT
EO
C
AX_PERMIT
PERMIT
E
S
R
B
AX_SR
Q
SPLIT_1
Si
AX_SPLIT_3
IN
OUT1
OUT2
OUT3
DINT
Q1
CU
CUO
CD
CDO