

Uebung_237_AX

AD_TO_AR-Bitfalle: derselbe Analogwert einmal FALSCH ueber AD_TO_AR (Bit-Reinterpretation) und einmal RICHTIG ueber AD_TO_AR_NUM (echter numerischer Cast)

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_237_AX

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf