"MANEJO DE COMUNICACIÓN SERIAL UART y SPI EN ARDUINO"

Trabajo Preparatorio N°8 Laboratorio de Sistemas Embebidos

Melanny Cecibel Dávila Pazmiño Ingeniería en Telecomunicaciones Facultad de Eléctrica y Electrónica Quito, Ecuador melanny.davila@epn.edu.ec

Abstract—En el siguiente documento, se presenta el fundamento teórico acerca de la comunicación serial UART y SPI en Arduino, donde se busca enfatizar la numeración de los pines de la placa Arduino UNO, su modo de comunicación y las conexiones existentes.

Index Terms-Arduino, comunicación serial, UART, SPI.

I. Introducción

La comunicación serial entre dos dispositivos se realiza a través del intercambio de una secuencia de bits, donde se transmite bit a bit, uno por vez, donde, aunque es lenta la comunicación, tiene la ventaja de poder ser transmitida a mayores distancias y utilizar menos líneas de comunicación.

La comunicación serial entre dos dispositivos únicamente utiliza 3 líneas las cuales son:

- Línea de recepción de datos (RX)
- Línea de transmisión de datos (TX)
- Línea común (GND)

Donde GND, RX y TX del microcontrolador Arduino son fácilmente identificables en la placa. El TX y RX de Arduino son los dos pines que emplea el dispositivo para realizar la comunicación por medio del protocolo serial. Los datos, por lo tanto son transmitidos en la línea o pin TX y son recibidos por la línea o pin RX [1].

II. OBJETIVOS

- Relacionar al estudiante con el uso y manejo de comunicación serial y SPI de la placa de desarrollo Arduino Uno.
- Identificar diferencias entre comunicación serial UART y SPI en Arduino [2].

III. CUESTIONARIO

A. Consultar las características relacionadas al uso de Comunicación Serial UART en la placa Arduino, enfatizar los modos de comunicación, tipos de conexiones y tramas de comunicación.

UART o USART es el puerto serie hardware que todos los microcontroladores tienen al menos uno y la comunicación

serie es la base de casi cualquiera de las comunicaciones de los microcontroladores [2].

La comunicación serial también se da mediante variaciones de voltaje, donde dispositivos TTL (transistor transistor logic) realizan la comunicación mediante variaciones de señal entre 0 y 5v o entre 0 y 3.3v [2].

Tipo de conexión

UART (universally asynchronous receiver/transmitter) significa recepción y transmisión asíncronas universales y es un protocolo de comunicación simple que permite que Arduino se comunique con dispositivos serie. El sistema UART usa los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX) y con otro PC a través del puerto USB [1].




Fig. 1. Sistema UART

Este periférico, que se encuentra en todas las placas Arduino, permite que Arduino se comunique directamente con un PC gracias al hecho de que Arduino tiene un convertidor de USB a serie incorporado (ATmega16U2). Las placas de Arduino poseen unidades UART que operan a nivel TTL 0 / 5v, lo que las vuelve compatibles con la conexión USB [3].

Tipo de comunicación

La comunicación puede ser establecida de tres formas:

- Simplex: un solo dispositivo envía información durante la comunicación.
- Half-duplex: todos los dispositivos pueden enviar información, pero solo uno a la vez.
- Full-duplex: todos los dispositivos pueden enviar información a la vez.




Fig. 2. Trama UART genérica

Trama UART

- Bit de inicio: Cada trama de datos comienza con un bit de inicio. Esto le permite al dispositivo receptor saber que los datos est'an a punto de enviarse.
- Información: El bloque de datos se envía inmediatamente después del bit de inicio. Por lo general, se envía un byte completo de 8 bits en cada trama. Sin embargo, en realidad tiene la opción de enviar entre 5 y 8 bits de datos en el bloque.
- Bit de paridad: El bit de paridad se utiliza para comprobar los errores del paquete cuando se recibe. Hay dos tipos de verificación de paridad; par e impar.
- Bit de parada: El bit de parada es el final del paquete.

La mayoría de las veces sólo se envía un bit de parada y se indica como la línea que regresa al estado alto inactivo. Se puede tener hasta dos bits de parada [4].

B. Consultar las características del Protocolo de Comunicación sincrónica SPI en la placa Arduino, enfatizar la distribución de pines, modos de comunicación, y tipos de conexiones.

La Interfaz de periféricos en serie (SPI) es un protocolo de datos en serie síncrono utilizado por microcontroladores para comunicarse con uno o más dispositivos periféricos rápidamente en distancias cortas. También se puede utilizar para la comunicación entre dos microcontroladores [5].

El puerto SPI permite un solo dispositivo maestro con un máximo de cuatro dispositivos esclavos.




Fig. 3. Sistema SPI

SPI es mucho más rápido que I2C debido al protocolo simple y, aunque las líneas de datos/reloj se comparten entre dispositivos, cada dispositivo requiere un cable de dirección único. SPI se encuentra comúnmente en lugares donde la velocidad es importante, como con las tarjetas SD y los

módulos de pantalla, o cuando la información se actualiza y cambia rápidamente, como con los sensores de temperatura [6].

Tipo de comunicación:

Normalmente, hay tres líneas comunes a todos los dispositivos:

- MISO (Master In Slave Out): línea esclava para enviar datos al maestro [6].
- MOSI (Master Out Slave In): línea maestra para enviar datos a los periféricos.
- SCK (Reloj en serie): los pulsos de reloj que sincronizan la transmisión de datos generada por el maestro.
- SS (Selección de esclavo): el pin en cada dispositivo que el maestro puede usar para habilitar y deshabilitar dispositivos específicos (conexión punto-multipunto) [6].
 Cuando el pin de selección de esclavo de un dispositivo está bajo, se comunica con el maestro. Cuando está alto, ignora al maestro. Esto le permite tener varios dispositivos SPI que comparten las mismas líneas MISO, MOSI y CLK [7].

Pines de conexión de la placa Arduino

TABLA I Pines de la placa Arduino UNO

Descripción	Número de Pin
MOSI	11 o ICSP-4
MISO	12 o ICSP-1
SCK	13 o ICSP-3
SS (esclavo)	10

C. Investigar el uso de la librería SPI.h, comandos, objetos de configuración y aplicaciones.

- SPISettings: El objeto SPISettings se utiliza para configurar el puerto SPI para su dispositivo SPI. Los 3 parámetros se combinan en un solo objeto SPISettings, que se proporciona a SPI.beginTransaction (). Sus parámetros son: speedMaximum que establece la velocidad de la comunicación, speedMaximum que establece si se envía el bit mas significativo o el menos significado antes dependiendo de su configuración y dataMode que establece el modo de envío de la comunicación [7].
- begin(): Inicializa el bus SPI configurando SCK, MOSI y SS en salidas, SCK y MOSI en bajo y SS en alto.
- usingInterrupt(): Si el programa realizará transacciones SPI dentro de una interrupción, llame a esta función para registrar el número o nombre de la interrupción en la biblioteca SPI. Esto permite que SPI.beginTransaction() evite conflictos de uso. Se debe tener en cuenta que la interrupción especificada en la llamada a usingInterrupt() se desactivará en una llamada a beginTransaction() y se volverá a activar en endTransaction() [8].
- beginTransaction(): Inicializa el bus SPI usando los SPISettings definidos.
- endTransaction(): Deja de usar el bus SPI. Normalmente, esto se llama después de anular la afirmación de la

- selección de chip, para permitir que otras bibliotecas usen el bus SPI [7].
- transfer(), transfer16(): La transferencia SPI se basa en un envío y una recepción simultáneos: los datos recibidos se devuelven en selectedVal (o selectedVal16). En el caso de transferencias de buffer, los datos recibidos se almacenan en el buffer (los datos antiguos se reemplazan por los datos recibidos).
- setClockDriver(): Es una alternativa para establecer la velocidad de transferencia de datos (la velocidad del reloj, que es el que marca los pulsos, en realidad) [8].
- D. Investigar tres ejemplos de dispositivos o módulos de comunicación inalámbrica relacionados con la Industria 4.0 que operan en conjunto con los diferentes modelos de placas Arduino, mediante los tipos de comunicación serial UART y SPI. Detallar la aplicación del conjunto, procesos de conexión y configuración.
 - RFM69HCW: Es un módulo transceptor capaz de funcionar en un amplio rango de frecuencias, incluidas las bandas de frecuencia ISM (Industry Scientific and Medical) sin licencia de 315,433,868 y 915MHz. Todos los principales parámetros de comunicación de RF son programables y la mayoría de ellos se pueden configurar dinámicamente [9]. El RFM69HCW ofrece la ventaja única de los modos de comunicación programables de banda estrecha y banda ancha. Trabaja con modulaciones FSK, GFSK, MSK, GMSK y OOK. Aplicaciones del módulo transceptor RF RFM69HCW:
 - Lectura de medidor automatizada.
 - Redes de sensores inalámbricos.
 - Automatización de viviendas y edificios.
 - Sistemas de seguridad y alarma inalámbricos.
 - Monitoreo y control industrial.
 - M-BUS inalámbrico [9].
 - MKR ZERO: tiene un conector SD integrado con interfaces SPI dedicadas (SPI1) que le permite almacenar datos, reproducir archivos de audio en una memoria microSD y conectar una batería LiPo para un proyecto inalámbrico sin hardware adicional [10].
 - MKR WAN 1400: Aprovecha la red celular como medio de comunicación. La red GSM/3G es la que cubre el mayor porcentaje de la superficie mundial, lo que hace que esta opción de conectividad sea muy atractiva cuando no existen otras opciones de conectividad. El procesador principal de la placa es un SAMD21 de 32 bits de bajo consumo, como en las otras placas de la familia Arduino MKR. La conectividad GSM/3G se realiza con un módulo de u-blox, el SARA-U201, un chipset de baja potencia que opera en las diferentes bandas del rango celular (GSM 850 MHz, E-GSM 1900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz). Además de eso, la comunicación segura está garantizada a través del chip criptográfico Microchip ECC508. Además de eso, puede encontrar un cargador de batería y un conector para una antena externa [11].

E. Consultar el funcionamiento del LCD de 16x2, pines de configuración, librerías y códigos a utilizar para la visualización de información.

El LCD(Liquid Crystal Dysplay) o pantalla de cristal líquido es un dispositivo empleado para la visualización de contenidos o información de una forma gráfica, mediante caracteres, símbolos o pequeños dibujos dependiendo del modelo. Está gobernado por un microcontrolador el cual dirige todo su funcionamiento [12].

Pasos para el uso de un LCD con Arduino:

- Conectar la pantalla LCD 16×2 a la alimentación de 5 volts, incluyendo la alimentación de la iluminación LED.
- Colocar un potenciómetro para el ajuste de contraste.
- Conectar los pines de datos a la pantalla (modo de 4 bits o modo de 8 bits).
- Conectar los pines de control RS y EN (de manera opcional el pin RW) [12].




Fig. 4. Esquematización de un LCD

Los pines del LCD son los siguientes:

- Pin 1 Vss: GND o tierra.
- Pin 2 Vdd: Alimentación Vcc o +5V.
- Pin 3 V0: Control del contraste del display, conectamos este pin al terminal variable de un potenciómetro conectado a Vcc y Masa en sus terminales extremos.
- Pin 4 RS: Selección de Registro.
 - 0 lógico: Registro de comandos (escritura),
 - 1 lógico: Registro de datos (escritura, lectura)
- Pin 5 R/W:
 - 0 lógico: Escritura del LCD.
 - 1 lógico: Lectura del LCD.
- Pin 6 Enable: Un 1 lógico señala el inicio de escritura o lectura del LCD, un 0 lógico, desactiva todas las funciones.
- Pin 7-10 D0/D3: Pines correspondientes al bus de datos.
 D0 corresponde al bit menos significativo. Estos pines no

se utilizan si se realizan operaciones sobre el LCD de 4 bits.

- Pin 11-14 D4/D7: Pines correspondientes al bus de datos. D7 corresponde al bit más significativo y puede utilizarse como "Busy Flag". Un 1 lógico indicará que el LCD se encuentra ocupado, no permitiendo realizar ninguna operación hasta que se deshabilite.
- Pin 15 Ánodo de la retroiluminación : R + 5V.
- Pin 16 Cátodo de la retroiluminación: GND [13].

Para poder visualizar los caracteres o símbolos en el LCD es necesario que en el programa de código fuente a emplear, se incluya la librería "lcd.c". Siempre que se utilice esta librería se debe analizarla para saber cuales son los pines de control y los pines para el Bus de datos, en este caso podemos observar que están definidos al comienzo de la misma [13].

En el resto de la librería se puede encontrar todas las estructuras necesarias así como las funciones que nos permiten utilizar nuestro LCD [12].

Presenta funciones como:

- lcd init : inicializa el lcd.
- lcd_gotoxy : establece la posicion de escritura en el lcd.
- lcd_putc: nos muestra un dato en la siguiente posición del lcd, podemos emplear funciones como \f para limpiar el display, \n cambio a la segunda línea, mueve una posición atrás.
- $lcd_qetc(x,y)$: devuelve caracteres a la posición x,y.
- Otras funciones: $lcd_send_nibble(BYTE n)$. $lcd_send_byte(BYTE address, BYTE n)$ [13].

F. Realizar un programa en Tinkercad que permita simular un sistema de alarma casero, para ello se deberá emplear 2 placas de desarrollo Arduino Uno interconectadas mediante el protocolo de comunicación UART. En la primera placa Arduino Uno se utilizarán los pines analógicos y digitales para el uso de barrido de teclado y barrido de display, los mismos que permitirán ingresar y mostrar al usuario la clave ingresada. En la segunda placa Arduino Uno se incorporarán tres sensores de movimiento PIR que simularán el monitoreo de tres habitaciones una vez que el sistema se encuentre armado. Si se detecta movimiento en cualquiera de las habitaciones se activará una alarma sonora y solicitará el ingreso por teclado de la clave correcta, luego de tres intentos erróneos el sistema se bloqueará por 30 segundos.

A continuación, se presenta el esquemático realizado en el software de simulación Tinkercad junto con el código fuente que permite implementar lo solicitado.




Fig. 5. Esquematización del sistema de alarma casero

```
/*Se implementa el control de una alarma casera,
        antes se debe
  configurar la contrasena, la misma que permitira
        desactivar la
3 alarma en el caso que se detecte movimiento
       mediante un sensor
4 PIR. Sila contrasena se ingresa 3 veces de
       manera incorrecta se
  bloqueara el teclado durante 2 segundos y se
       podra ingresar
  nuevamente la contrasena ya sea correcta o
      incorrecta */
8 // Libreria para controlar el teclado
  #include <Keypad.h>
11 // Declaracion para el teclado
const byte ROWS = 4; // filas
const byte COLS = 3; //columnas
int aux = 0;//variable auxiliar
  int numint = 3; //se define el numero de
       intentos
char keys [ROWS] [COLS] = {
     '1','2','3'},
'4','5','6'},
'7','8','9'},
'*','0','#'}
19
20
21 };
byte rowPins [ROWS] = \{2, A5, A1, A2\};
byte colPins [COLS] = \{A3, A4, A0\};
24 Keypad keypad = Keypad ( makeKeymap (keys),
       rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  // Seccion para la declaraci n de variables que
26 //van a usar para el barrido de display
  int display7c[10]=\{0 \times 3f, 0 \times 06, 0 \times 5b, 0 \times 4f, 0 \times 66, 0 \times 6d\}
       ,0x7d,0x07,0x7f,0x67};
  byte a=3:
byte b=4;
byte c=5;
byte d=6;
byte e=7;
33 byte f = 8;
byte g=9;
35 // Declaraci n pines de Tbjs
36 byte t1 = 10; // mil
```

```
byte t2=11; //centena
                                                                    for (int i=a; i <= t4; i++)
                                                              100
byte t3=12; // decena
                                                                     pinMode(i,OUTPUT);
                                                              101

    byte t4=13; //unidad
    //Contadores para hacer el temporizador

                                                              102
                                                                    Serial.begin(9600);
                                                              103
11 long tempor=0, contret=0;
                                                                    Serial.setTimeout(1);//Tiempo de espera para
                                                              104
42 int ans1;
                                                                      la recepcion de
43 int contador;
                                                                    //datos (1 ms)
                                                              105
44 // Funci n que coloca en el puerto de salida los
                                                              106
                                                                 // Verificacion de contrasena
        bits comenzando
                                                              107
  //desde el pin de ini hasta el pin fin
                                                                 void verificar(int password)
                                                              108
                                                              109
  void puerto(int bits, int ini, int fin)
                                                                    //En el caso de que la contrenia sea correcta
                                                                      se pide a la
48
     for (int i=ini; i \le fin; i++)
                                                                    //otra placa que se apague la alarma
49
                                                                    if (password==contra)
50
       digitalWrite(i, bitRead(bits,i-ini));
51
                                                                       int aux = 0; // variable usada para hacer un
52
                                                              114
                                                                       fluio de
53
                                                                       //datos y asegurar que la informacion
  //Funcion encargada de la multiplexaci n de los
54
                                                                      llegue a la otra placa
        displays
  void mostrar()
                                                                       while (aux < 20)
55
                                                              116
56
  {
                                                                        Serial.println(7);
     int dig[4];
57
                                                              118
     // digito de mil
58
                                                              119
                                                                          aux++;
     dig[0] = tempor/1000;
59
                                                              120
     // digito de centena
                                                                    }
60
     dig[1] = (tempor - dig[0] * 1000) / 100;
                                                                    else
61
     // digito de decena
62
     dig[2] = (tempor - dig[0]*1000 - dig[1]*100)/10;
                                                                       //En el caso de que la contrasenia no sea
                                                              124
63
     // digito de unidad
                                                                       //correcta se incrementa en 1 el conteo de
64
     dig[3] = (tempor - dig[0] * 1000 - dig[1] * 100 - dig
                                                                      intentos
65
                                                                       //y se verifica si no son 3 intentos
       [2]*10);
                                                              126
66
                                                                        numInt++;
     // Rutina de multiplexacion
                                                                        if (numInt > 2)
67
                                                              128
     for (int i=t1; i <= t4; i++)
                                                              129
68
       puerto(display7c[dig[i-t1]],a,g);
digitalWrite(i,HIGH); //Encende el display
                                                                          /*En el caso de ser 3 intentos
69
                                                              130
                                                                      incorrectos se bloquea el
70
                                                                          teclado durante 2 segundos y se reinicia
       de unidades
       delay(1);
                                                                       el conteo de
71
       digitalWrite(i,LOW);
                                 // Apaga el display de
                                                                          intentos */
        unidades
                                                                          delay (2000):
73
                                                              134
                                                                          numInt = 0;
74 }
                                                              135
75
                                                              136
  void temporizacion()
                              //lazo de temporizaci n
        de retardo
                                                              138
                                                                 //Funcion para recibir datos
77
                                                                 void recibirSenial()
     // Valor de contret bajo
78
                                                              140
79
     contret = 2:
                                                              141
                                                                    //Lectura del buffer de datos, los bits
80
     while (contret >0)
                                                              142
                                                                     ingresan al lazo if
81
       mostrar();
                                                              143
                                                                    int incomingByte = Serial.parseInt();
82
                                                                    if (Serial.available() > 0)
83
       contret --;
                                                              144
84
                                                              145
                                                                     //Lectura byte de entrada
                                                              146
                                                                     int incomingByte = Serial.parseInt();
                                                              147
87 // Variables de control del programa
                                                              148
                                                                    if (incomingByte >= 50 && incomingByte <=100)
                                                              149
                                                                        /*Si el sensor PIR envia un numero
89 char total [4] = \{'0', '0', '0', '0'\}; // vector de
                                                              150
       contrasena
                                                                      distinto entre 50 y 100
90 byte index = 0; // indice del vector de la
                                                                        cuando se enciende, esto es detectado y se
       contrasena
                                                                       habilita la
                                                                        opcion para ingresar la contrasena*/
suenaAlarma = 1;
91 bool contraseniaNueva = 1;//Control para
       ingresar una contrasena nueva
92 bool suenaAlarma = 1;//Control para habilitar el
                                                              154
teclado para ingresar una contrasena
93 int contra;//variable que contiene la contrasena
                                                              155
                                                                   }
                                                              156 }
94 int numInt=0;//numero de intentos realizados
                                                              157
                                                                 void recibirDatos()
95 void setup()
                                                              158 {
                                                                    //Llamada a la funcion temporizacion para que
96 {
     //Inicio del temporizador
                                                                     los display
97
    tempor = atoi(total);
                                                              160
                                                                    // esten constantemente refrescandose
    // Configuracion de 8 pines digitales como
                                                              161
                                                                   temporizacion();
       salida
                                                                   char key = keypad.getKey();//captura de la
                                                              162
```

```
tecla presionada
     if (key != NO_KEY && suenaAlarma)
163
     {
164
        //suenaAlarma esta en verdadero al inicio
165
        para poder ingresar la
        //contrasenia
166
         total[index] = key; //se guardan los valores
167
        en el vector
        tempor = atoi(total);
168
         index++;
169
         if (contraseniaNueva && index == 4)
170
          suenaAlarma = 0;//Una vez se ingresa la
        contrasenia se bloquea
           //el teclado
          int aux = 0;//Variable usada para mostrar
174
         el numero ingresado
           while (aux < 20)
176
             temporizacion();
178
             aux ++;
179
          contra = tempor;//Se guarda el valor de
180
        la contrasenia
          contraseniaNueva = 0;//Se bloquea el
181
        teclado
    //Se reinician las variables que controlan el
        vector y el display
          index = 0;
183
           tempor =0;
184
185
           for (int i=0; i<4; i++)
186
187
            total[i] = '0'; // Designacion de '0000'
188
        para mostrar
          }
189
190
   //Ingreso de contrasenas para ser verificadas
191
        else if (!contraseniaNueva && index==4 &&
192
        suenaAlarma)
193
          aux = 0;//Se muestra el valor ingresado
194
           while (aux < 20)
195
196
             temporizacion();
197
             aux++:
198
199
         int password = tempor; // Se guarda en una
200
        variable el valor
           //ingresado
201
            verificar(password);//Se verifica la
202
        contasenia
      // Reinicio de las variables que controlan el
203
        vector y el display
          index = 0;
           tempor =0;
205
206
           for (int i=0; i < 4; i++)
207
            total[i] = '0'; // Designacion de '0000'
208
        para mostrar
209
210
212 }
void loop() //funcion principal
214
     //Llamado de las funciones
215
     recibirDatos();
216
     recibirSenial();
218 }
```

Código 1: Implementación del alarma Arduino 1

 /* Se implementa el control de una alarma casera, antes se debe

```
2 configurar la contrasena, la misma que permitira
       desactivar la
3 alarma en el caso que se detecte movimiento
      mediante un sensor
4 PIR. Sila contrasena se ingresa 3 veces de
      manera incorrecta se
5 bloqueara el teclado durante 2 segundos y se
      podra ingresar
6 nuevamente la contrasena ya sea correcta o
       incorrecta */
9 //Se encarga de controlar los sensores PIR
10 bool alarma = 0;//La alarma se encuentra apagada
11
  void setup()
12 {
    //Se coloca en modo de entrada los pines del
      sensor PIR
    pinMode(4, INPUT);
14
    pinMode(2, INPUT);
    pinMode(3, INPUT);
16
    Serial.begin(9600);
    Serial.setTimeout(10);//Tiempo de espera
18
19 }
20
  void recibirInfo()
21 {
    int incomingByte = Serial.parseInt();
    if (Serial.available() > 0)
24
      // Se leen los datos de entrada
      int incomingByte = Serial.parseInt();
26
      Serial.println(incomingByte);
27
28
    if (incomingByte > 0)
29
         alarma = 0;//La funcion verificar de la
       otra placa envia una
        // senial para poder apagar la alarma
32
33
    }
34
35
  void loop()
36
    //Cada sensor PIR envia un codigo distinto al
37
       detectar movimiento
    recibirInfo();
    if (digitalRead(4)==HIGH)
39
40
        Serial.println(100);
41
42
       alarma = 1;//Se da la senal para sonar la
43
    if (digitalRead(2)==HIGH)
44
45
       Serial.println(750);
46
       alarma = 1;//Se da la senal para sonar la
47
       alarma
48
    if (digitalRead(3)==HIGH)
49
50
        Serial.println(500);
       alarma = 1;//Se da la senal para sonar la
52
       alarma
53
     if (alarma)
54
55
    {
      tone(5, 399, 5); //Suena la alarma
56
57
58 }
```

Código 2: Implementación del alarma Arduino 2

REFERENCES

[1] "Comunicación Serial con Arduino - [enero, 2021]", Control Automático Educación, jun. 15, 2019.

- https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/comunicacion-serial-con-arduino/ (accedido ene. 25, 2021).
- [2] E. Espinosa, E. Tatayo, "MANEJO DE COMUNICACIÓN SERIAL UART y SPI EN ARDUINO". C.P. SISTEMAS EMBEBIDOS, Accedido: ene. 28, 2021. [En línea].
- [3] "UART y USB en Arduino", Aprendiendo Arduino, nov. 09, 2016. https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/11/09/uart-y-usb-en-arduino/ (accedido ene. 25, 2021).
- [4] "Comunicaciones serie en Arduino: UART, I2C y SPI", kolwidi. https://kolwidi.com/blogs/blog-kolwidi/comunicaciones-serie-enarduino-uart-i2c-y-spi (accedido ene. 25, 2021).
- [5] "Como usar un Arduino UNO/MEGA como programador ISP Sysadmins de Cuba". https://www.sysadminsdecuba.com/2020/08/como-usar-un-arduino-uno-mega-como-programador-isp/ (accedido ene. 25, 2021).
- [6] "Arduino SPI". https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI (accedido ene. 25, 2021).
- [7] "El bus SPI en Arduino", Luis Llamas https://www.luisllamas.es/arduino-spi/ (accedido ene. 25, 2021).
- [8] P. Stoffregen "SPI", GitHub. https://github.com/PaulStoffregen/SPI (accedido ene. 25, 2021).
- [9] "RFM69HC 20dBm Programmable 315-915Mhz RF Transceiver Module Sub 1G Programmable 315-915Mhz RF Transceiver Module — HOPERF". https://www.hoperf.com/modules/rftransceiver/RFM69HCW.html (accedido ene. 25, 2021).
- [10] "Arduino MKR ZERO Arduino Official Store" https://store.arduino.cc/usa/arduino-mkrzero (accedido ene. 25, 2021).
- [11] "Arduino MKR GSM 1400 Arduino Official Store". https://store.arduino.cc/usa/mkr-gsm-1400 (accedido ene. 25, 2021).
- [12] W. Fox, "TodoElectrodo: Lcd 16x2", TodoElectrodo, feb. 10, 2013. https://todoelectrodo.blogspot.com/2013/02/lcd-16x2.html (accedido ene. 25, 2021).
- [13] K. Casimiro, "LCD funcionamiento del display de 16x2", Accedido: ene. 25, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.academia.edu/10937574/LCD-funcionamiento-del-display-de-16x2.