# Povezivanje laboratorijskih instrumenata s računarom

Milan Bjelica



Maj 2015.



# Ovo je ključni deo kursa

Cilj: Naučiti kako se laboratorijskim uređajima upravlja pomoću računara.



(Hronoamperometrija, potenciostat-galvanostat PAR 273 FFH, maj 2015)

# Terminologija

#### Instrument

Uređaj

Interfejs

# Najčešće korišćeni interfejsi

- ▶ GPIB
- ▶ RS-232
- ▶ USB
- Ethernet (LAN)

#### **GPIB**

= General Purpose Interface Bus;

takođe i IEEE 488, HP-IB

#### Karakteristike

- omogućava povezivanje različitih instrumenata\*
- topologije magistrala ili zvezda, max. 15
- visoki protok\* (do 1 Mb/s)
- $I_{max} = \min(n \cdot 2 \text{ m}, 20 \text{ m})$

\* terminologija nekog prošlog doba

### Konektori



Amphenol 57

# Stacking



# Tri stanja uređaja

- listener
- talker
- controller

# Linije interfejsa

- magistrala podataka (8)
- kontrolna magistrala (3)
- upravljačka magistrala (5)

TTL, negativna logika


# Magistrala podataka

- ▶ DIO 1-8
- bit-paralelan, bajt-serijski prenos
- prenos adrese, univerzalnih i adresiranih komandi, odgovora, statusa

### Kontrolna magistrala

- DAV (Data Valid): izvor objavljuje da je podatak na DIO važeći
- NRFD (Not Ready for Data): visok nivo označava da su svi primaoci spremni da prihvate novi bajt sa DIO
- NDAC (Not Data Accepted): visok nivo označava da su svi primaoci preuzeli podatak sa DIO

# Handshaking



# Upravljačka magistrala

- REN (Remote Enable): sistemski kontroler preuzima upravljanje instrumentima
- ATN (Attention): hi na DIO upravljačke poruke, lo podaci za instrumente
- ▶ IFC (Interface Clear): sistemski kontroler resetuje interfejse i preuzima kontrolu
- SRQ (Service Request): instrument traži servis od kontrolera
- ► EOI (End or Identify): ATN = 0, EOI = 1 kraj prenosa; ATN = 1, EOI = 1 - IDY (kontroler, paralelno prozivanje



### Adresiranje

DIP prekidači (pozadi), ili preko komandi na prednjoj ploči

ATN = 1

DIO	8	7	6	5	4	3	2	1
Adresa				2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	<b>2</b> <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	<b>2</b> <sup>0</sup>
Talk	Х	1	0	ADR				
Listen	х	0	1					
Sec. adr.	0	1	1					

### **RS-232**

- jednostavan
- jeftin
- prevaziđen?

### Terminologija

DTE - računar

DCE – modem/periferija

Šta je instrument?

#### Konektori



D-sub (na slici DE-9, ranije i DB-25)

# Linije


RTS
CTS
TxD
DTR

RxD
DSR
DCD
RI

# Potrebno je pažljivo proučiti dokumentaciju

- ▶ protok npr. 9600 b/s,
- format jedinice podataka npr. 8-N-1,
- handshaking npr. RTS/CTS,
- vrsta kabla null-modem (X), ako je i instrument DTE; u suprotnom, straight-through (=)

### Breakout box



# **USB**



### Virtuelni serijski port

≈ enkapsulacija RS-232 u USB

fizička veza je posredstvom USB kabla (i porta), dok je logička RS-232

pogodno u slučajevima kada računar nema RS-232 port

### Konvertor protokola GPIB-USB (VSP)





master rad, Milan Kolundžija, 2013. proprietary: 740 EUR, ovaj oko 10 puta jeftiniji



# LAN (Ethernet)



# Upravljanje instrumentima

### Recept

- 1. otvoriti i konfigurisati port
- 2. adresirati instrument (opciono)
- 3. na port poslati *string* koji sadrži naredbu/upit
- 4. ako je u pitanju upit, pročitati odgovor sa porta, ponovo u vidu stringa
- 5. na kraju zatvoriti port

### Softver

#### Python + moduli:

- pyserial (serijski)
- pyusb + usbtmc (USB)
- Python VXI-11 (LAN)

### Otvaranje porta

```
Windows, COM 2 (npr.)
```

```
import serial
instr = serial.Serial(1)
instr.timeout = 5
```

# Slanje i čitanje podatka

```
instr.write('CHAN1:COUP:DC\n')
instr.write('CH1:SCA?\n')
scale = float(instr.readline())

newscale = scale * 2.
instr.write('CH1:SCA' + str(newscale) \
+ '\n')
```

# Zatvaranje porta

instr.close()

#### Ubuntu, serijski port

```
import serial
par = serial.Serial(0, timeout = 2)
par.write('ID\r')
par.readline()
'273\r*'
par.close()
```

#### Ubuntu, virtuelni serijski port (GPIB/USB)

```
import serial
hp = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', \
28800, timeout = 2)
hp.write('+eoi:0\r')
hp.write('+eos:13\r')
hp.write('+a:7\r')
hp.write('FR1.6MZ\r')
hp.write('QFR\r')
hp.write('+read\r')
hp.readline()
'R 0001600000.HZ'
hp.close()
```

#### **USB**

```
import usbtmc
fg = usbtmc.Instrument(0x0957, 0x1755)
fg.ask('*idn?')
fg.close()
```

#### LAN

```
import vxi11
sa = vxi11.Instrument('147.91.10.54')
sa.ask('*idn?')
sa.close()
```

#### **SCPI**

**S**tandard


**C**ommands

for


Programmable

Instruments

# Cilj: horizontalna i vertikalna kompatibilnost



### Format poruke




\*IDN?

CALC:MARK1:COUN:FREQ?

FREQ:SPAN 10MHz




### Format odgovora




-9.477E-008,9.477E-008,200000,1

# Završetak poruke



FREQ:STAR 20MHz;FREQ:STOP 2000MHz\n

### Hijerarhijska struktura naredbi



#### Duži i kraći oblik naredbi

[SENSe:]FREQuency:SPAN <Span>

sense:frequency:span 10MHz sens:frequency:span 10MHz sense:freq:span 10MHz sens:freq:span 10MHz frequency:span 10MHz freq:span 10MHz

# lpak,

Za konkretne liste naredbi, njihove sintakse, kao i sintakse odgovora, treba konsultovati dokumentaciju instrumenta.

Ponekad ovo nije u osnovnom uputstvu, već je poseban dokument (npr. *Programmer Manual*).