Integrantes:

- Javier Marín
- Camila Díaz
- Arturo Reyes

2. Respuestas a Preguntas Teóricas

- a. Datasheet de Sensores
 - SR04: Este sensor mide distancia mediante ultrasonidos.
 - Costo: 3.3Vdc ~ 5Vdc
 - Velocidad de operación: 15mA
 - Tasa de error: 1 a 3-5 cm.
 - o Peso: 9q
 - o Tamaño: 45*20*15mm
 - o Rango de operación: 2 cm ~ 400 cm
 - o Frecuencia de operación: 40KHz
 - Corriente inactiva: <2mA
 - o Sensibilidad: 65dB min
 - LDR: La foto-resistencia varía su resistencia con la luz.
 - Corriente máxima: 75 mA
 - Rango de temperatura ambiente: -30° a +70°C
 - o Resistencia en la oscuridad: 1 Ohm
 - Capacidad en la oscuridad: 3.5 pF
 - o Resistencia celular:
 - condición 1000 LUX = 400 Ohm
 - condición 10 LUX = 9 K Ohm

b. Arduino UNO

- Microcontrolador: Basado en ATmega328.
- Memoria: 32 KB de memoria flash, 2 KB de SRAM, 1 KB de EEPROM.
- Puertos: 14 puertos digitales y 6 análogos.

c. Resistencia con LDR

 La resistencia en serie con una LDR forma un divisor de voltaje, crucial para convertir el cambio de resistencia de la LDR (debido a la variación de luz) en un cambio de voltaje medible por el Arduino.

d. Pull-up vs. Pull-down

- Pull-up: Conecta una entrada digital a Vcc a través de una resistencia, estableciendo por defecto la entrada en alto (HIGH) a menos que se conecte a tierra (LOW).
- Pull-down: Conecta una entrada digital a tierra a través de una resistencia, estableciendo por defecto la entrada en bajo (LOW) a menos que se conecte a Vcc (HIGH).

4. Preguntas de Funcionamiento

a. Cambio del Ancho del Pulso

• El ancho del pulso enviado al Trigger del sensor ultrasónico afecta directamente a la precisión y al rango máximo de detección. Un pulso más largo puede mejorar la detección de objetos lejanos pero puede afectar la resolución.

b. Rango de Valores de A0

• El puerto A0, siendo un puerto analógico, puede recibir valores de 0 a 1023, lo que representa un rango de 0 a 5V.

c. Cambio en la Resistencia R1

 Al alterar el valor de la resistencia R1 cambia el punto de operación del divisor de voltaje formado con la LDR, modificando así la sensibilidad del circuito a la luz ambiental. Un valor más alto de resistencia hace al circuito más sensible a cambios ligeros en la luminosidad, mientras que un valor más bajo lo hace menos sensible.