

### 人因工程课程实验系列——

# 虚拟现实头盔使用实验

### VarjoXR3设备介绍

Varjo是世界上唯一一款具有最宽视野(115度)的人眼分辨率(超过70 PPD)混合现实耳机,凭借超低延迟( < 20毫秒)和高保真1200万像素视频流,成为虚拟现实渲染最为真实的头戴式显示器。

在功能方面,Varjo同时具备Inside-Out和Outside-In的光学捕捉方法,并且支持基于UltraLeap手势追踪和200Hz、1°精度内的眼动追踪。



### VarjoXR3设备参数

### Varjo XR-3性能特征:

- 1.逼真的混合现实采用低延迟、1200万像素视频直通技术。
- 2.业界最高分辨率(超过70ppd)和最宽的视野角(115度)。
- 3.史上最宽的色域99%与sRGB匹配,93%与DCI-P3色彩空间匹配,获得有史以来最逼真的场景。
- 4.深度感知由激光雷达驱动,用于像素级实时遮挡和3D世界重建。
- 5.集成式Ultraleap手部追踪和用于自然交互的集成200赫兹 眼动追踪。
- 6.Inside-Out跟踪(测试版),无需基站。

#### Technical Specifications of Varjo XR-3

DISPLAY AND RESOLUTION	Full Frame Bionic Display with human-eye resolution.  Focus area (27° x 27°) at 70 PPD uOLED, 1920 x 1920 px per eye Peripheral area at over 30 PPD LCD, 2880 x 2720 px per eye Colors: 99% sRGB, 93% DCI-P3
FIELD OF VIEW	Horizontal 115°
REFRESH RATE	90 Hz
MIXED REALITY	Ultra-low latency, dual 12-megapixel video pass-through at 90 Hz
XR DEPTH	LiDAR + RGB fusion, 40 cm-5 m operating range
HAND TRACKING	Ultraleap Gemini (v5)
COMFORT AND WEARABILITY	3-point precision fit headband Replaceable, easy-to-clean polyurethane face cushions Automatic interpupillary distance adjustment 59-71mm
WEIGHT	594 g + headband 386g
DIMENSIONS	Width 200 mm, height 170 mm, length 300 mm
CONNECTIVITY	Two headset adapters in-box Two USB-C cables (5 m) in-box PC Connections: 2 x DisplayPort and 2 x USB-A 3.0+
POSITIONAL TRACKING	SteamVR™ 2.0 (recommended) or 1.0 tracking system  Varjo inside-out tracking (beta) utilizing RGB video pass-through cameras
EYE TRACKING	200 Hz with sub-degree accuracy; 1-dot calibration for foveated rendering
AUDIO	3.5mm audio jack with microphone support

### VarjoXR3开发相关软件和SDK

### 必装软件

- Varjo Base: 用于管理和配置Varjo头戴式显示器的软件。Varjo必须通过Varjo Base连接到电脑桌面,运行虚拟现实程序也必须打开该软件才可运行
- Unity 2020.3.0f1以上版本:用于搭建和开发虚拟现实应用程序,建议使用长期支持版本LTS
- Varjo插件-VarjoUnityXRPlugin: Unity引擎的Varjo开发插件,GitHub地址为https://github.com/varjocom/VarjoUnityXRPlugin








#### 选装软件

#### 和手势交互相关

- UltraLeap插件: Unity引擎UltraLeap开发插件,Varjo手势追踪采用的是UltraLeap的技术,Github地址为:https://github.com/ultraleap/UnityPlugin/releases/
- UltraLeap驱动: 用于测试LeapMotion手势追踪效果,下载地址为: https://developer.leapmotion.com/tracking-software-download

## VarjoXR3开发相关在线文档

■ VarjoXR3-Unity开发文档: https://developer.varjo.com/docs/unity-xr-sdk/unity-xr-sdk




■ UltraLeap/LeapMotion开发文档: https://docs.ultraleap.com/unity-api/




### Varjo Base介绍

Varjo Base是用于管理和配置Varjo头戴式显示器的软件。 Varjo必须通过Varjo Base连接到电脑桌面,运行虚拟现 实程序也必须打开该软件才可运行。通过Varjo Base, 可以进行:

- . Varjo头显连接至PC
- . 检查Varjo头显连接问题
- . 打开/关闭眼动追踪
- . 打开/关闭手势追踪
- . 检查透视效果
- . 检查眼动追踪效果
- . 眼动校准




### Varjo Base介绍——工具栏




### Varjo Base介绍——设置栏

Varjo Base右侧设置栏有两个需要关注的设置,其他默认即可:


■ **手势追踪设置:** Headset→Hands→Hand Traking打开,否则无法进行手势追踪



■ 眼动追踪设置: System→Privacy→Allow Eye Tracking打开,否则无法进行眼动追踪




步骤1: 将VarjoXR3接入至PC



### 第一步


Varjo共有两个转接盒,通过Type-C口接入,并输出三路:电源线、视频线、USB线



### 第二步


将USB和HDMI视频线接入PC,并将两根电源线接入电源,两根Type-C线两端分别接入转接盒和头显

步骤2: 打开Varjo Base



### 第一步


Varjo Base正常显示Varjo的画面和电脑桌面画面。



### 第二步

点击EyeCamera, 查看眼动相机画面, 眼动画面无遮挡, 并检查前文 所述系统设置是否正确。

步骤3:新建Unity项目工程文件



### 第一步


在UnityHub中选择新项目,完成项目命名和存储路径设置后创建项目。 建议使用2020.3.0f1以上版本,最好建立HDRP项目来运行官方案例。



### 第二步

进入Unity项目工程界面。

### 步骤4: 导入VarjoUnityXRPlugin



#### 第一步

从GitHub上下载VarjoUnityXRPlugin压缩包,并解压至电脑中。


注意: 虽然可以直接使用GitHub URL联网导入,但经常失败,建议离线



### 第二步


Unity中打开Windows → Package Manager 选择Add Package from disk导入,路径选择刚刚解压好的文件夹

### 步骤5: Unity设置运行设备为Varjo



#### 第一步

在Project Settings的XR Plugin Management里勾选Varjo




#### 第二步

Varjo详细设置如上所示

#### 第三步

运行程序,此时Varjo可以看到画面,但场景内容是保持不变的,并没有VR相机的效果

步骤6: Unity场景添加VR相机 (Convert Main Camera To XR Rig)



#### 第一步

选择Main Camera→XR→Convert Main Camera To XR Rig,将场景相机设置为VR相机



#### 第二步

运行VR程序,此时应该场景画面随着头部运动而变化,此时最基础的 VR场景搭建便成功了 ,之后可以在这个场景上进行无限扩展。

步骤7:添加眼动追踪脚本,获取眼动数据




### 第一步

新建游戏物体命名为EyeTracking,将下面的脚本挂载到该游戏物体上:

百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1K0O9mtYPRZNpvP\_ZaMr1Lg

提取码: twkg




#### 第二步

运行程序, 眼动数据将被该脚本获取。脚本中的关键变量如下:

- . public VarjoEyeTracking.GazeCalibrationMode gazeCalibrationMode//设置眼动校准模式
- public KeyCode calibrationRequestKey = KeyCode.Space;//设置眼动校准按键
- public VarjoEyeTracking.GazeOutput
   Frequency frequency;//设置眼动追踪频率
- . private VarjoEyeTracking.GazeData gazeData; //眼动数据结构体(注视方向、眼动状态、瞳孔直径等眼动信息)

步骤8:添加手势追踪功能,获取手势数据



#### 第一步


导入UltraLeap手势追踪插件,选择Assets→Import Package→Custom Package导入下载好的手势追踪插件包(Unity Package格式) *下载链接:https://github.com/ultraleap/UnityPlugin/releases/* 



#### 第二步

在场景中导入XR Leap Provider Manager预制体和任一预制手模型 (可在Assets内搜索相关预制体,拖拽至场景游戏物体栏即可)

步骤8:添加手势追踪功能,获取手势数据



Y: -0.0112 Z: 0.0999 X tilt: 0

#### 第三步

Varjo手势追踪是基于UltraLeap开发的,所以流程和我们使用LeapMotion功能差不多,详细可以看学长学姐的LeapMotion教程。这里需要注意Varjo手势追踪需要添加偏移量,在XR Leap Provider Manager→Service Provider (XR)→Leap XR Service Provider中展开Advanced Options,设置Device Offset Mode为 Manual Head Offset,并输入Y、Z、X的偏移量分别为-0.0112、0.0999、0。此时运行程序,就可以正常手势追踪了。获取手势数据等其他内容详细参考 Leap Motion教程。