

Brevet de Technicien Supérieur SN Session 2022 Lycée Nicolas APPERT



P2022 : Sunshare Courjaud Melvin

Manuel d'utilisation : Application Qt

Table des matières

1 - COLLECTE DE LA TIC
1.1 - Câblage
1.2 - Vérieier sule RPI peut ure la TIC
1.2.1 - Minicom
1.2.2 - Test du programme RecupererTIC
1.2.2 - Test du programme RecupererTIC
2 - COLLECTE DES IMPULSIONS
2.1 - Câblage
2.2 - Vérifier si le RPI peut lire les impulsions

1 - Collecte de la TIC

Ces tests ont pour objectif de permettre l'installation du raspberry pour collecter la TIC avec le module µTéléinfo.

1.1 - Câblage

Normalement, le μ Téléinfo est connecté par interface USB sur le Raspberry Pi. Une DEL verte est allumée pour indiquer qu'il est bien alimenté.



Ensuite, le bornier doit être relié au circuit d'information du Linky : les bornes l1 et l2, il n'y a pas de sens.



1.2 - Vérifier si le RPI peut lire la TIC

Il faut maintenant vérifier si le RPI peut lire la TIC, pour cela, il faut procéder étape par étape.

Les tests suivants sont effectués en connexion distante (SSH) et peuvent très bien être réalisés depuis l'interface graphique du RPI.

1.2.1 - Minicom

Si minicom n'est pas déjà installé : sudo apt install minicom

Vérifier si minicom est bien configuré : sudo minicom -s

Dans l'onglet « configuration le port série », renseigner les paramètres suivants :

A - Port série : /dev/ttyUSB0 E - Débit/Parité/Bits : 9600 7E1

Le paramétrage se fait au clavier, par exemple, pour modifier l'emplacement du port, il faut appuyer sur la touche « A ».

Ensuite, il faut lancer minicom : sudo minicom Normalement, les données sont bien lisibles :

Bienvenue dans minicom 2.8 OPTIONS: I18n Port /dev/ttyUSB0, 10:13:42

Tapez CTRL-A Z pour voir l'aide concernant les touches spéciales

RQ2 000000013 @ ERQ3 000000000 = ERQ4 000000000 >

Vous remarquerez qu'une DEL rouge s'allume lorsque les données sont recueillies.

1.2.2 - Test du programme RecupererTIC

Déplacez vous dans les fichiers et exécutez le programme permettant d'identifier les indicateurs :

cd ~/Documents/RecupererTIC/_build/ qmake ../RecupererTIC.pro make ./RecupererTIC

Le programme s'exécute et affiche les instantanés à la fin du programme (les valeurs peuvent différer de vos tests) :

Valeur de SINSTS : 767 Valeur de SINSTI : 0 Date : 2019-09-05 16:36:14

1.2.3 - Test du programme TestBdD

Ce programme sert à vérifier si la connexion à la base de données est bonne et que de nouvelles données peuvent être enregistrées.

Se déplacer dans le répertoire de build du programme : cd ~/Documents/TestBdD/ build

Les paramètres de connexion sont stockés dans un fichier Sunshare.ini, si celui n'existe pas, entrez la commande nano Sunshare.ini et renseignez le ainsi :

[Connexion]

Adresse IP

IP=127.0.0.1

Numéro de port

Port=3306

Nom d'utilisateur

Utilisateur=admin

Mot de passe

mdp=admin

Nom de la base de données

NomBdD=SunshareBDD

[Delais]

Délai d'acquisition en secondes

Acquisition=15

Délai avant la suppression des anciennes données en jours

Retention=20

Lancez ensuite la compilation et exécutez le programme. Notez que le fichier Sunshare.ini peut être modifié sans avoir à compiler de nouveau le programme, par contre, il faudra le ré-exécuter.

qmake ../TestBdD.pro

make

./TestBdD

Normalement, aucune erreur ne s'affiche :

Debut de l'acquisition

Fin de l'acquisition

Traitement de la TIC.

VTIC: 2 SINSTS: 731 SINSTI: 0

Date: 2019-09-05 16:49:20 Connexion a 127.0.0.1 reussie!

Envoi des indicateurs Requete envoyee. Deconnexion!

Ce programme fait des acquisitions indéfiniment, pour le quitter, il faut faire le raccourci clavier CTRL+C.

Si l'on se connecte au serveur phpMyAdmin, on peut voir que les données ont bien été envoyées.

ID	Date	production	soutirage	injection
11	0 2019-08-26 20:50:40	0	796	0

2 - Collecte des impulsions


Ces tests ont pour objectif de permettre l'installation du raspberry pour collecter les impulsions avec le shield BoxEnergie.

2.1 - Câblage

Le shield Boxenergie doit être placé sur le GPIO du raspberry.



Il faut ensuite relier le circuit qui transmet les impulsions au Boxenergie, contrairement à la TIC, ici le circuit est polarisé, il faut donc faire attention au sens.



2.2 - Vérifier si le RPI peut lire les impulsions

Pour cela, il faut lancer le programme LectureCompteur :

cd ~/Documents/LectureCompteur/ build qmake ../LectureCompteur.pro make sudo ./LectureCompteur

Le programme s'exécute et affiche le nombre d'impulsions comptée (correspondant à la production) à chaque fois que la DEL du compteur SDM120D clignote.

Compteur: 1 Wh Compteur: 2 Wh Compteur: 3 Wh Compteur: 4 Wh Compteur: 5 Wh