通过 SpaceClaim 脚本创建 Fluent 监控点

1 前言

在现代流体力学数值模拟领域,尤其是针对复杂旋转机械的计算流体动力学(CFD)研究中,监控点的布置是关键环节之一。流场中的监控点用于实时跟踪和分析流场中的关键物理量,如压力、速度和温度等,这些数据对于理解流动特性、优化设计以及预测设备性能至关重要。然而,传统的 Fluent GUI 环境在处理大量监控点时存在诸多局限性。一方面,手动输入大量监控点不仅工作量巨大,而且图形界面容易出现卡顿现象,这极大地降低了工作效率;另一方面,手动输入还容易导致错误,进而影响模拟结果的准确性。此外,对于旋转机械的数值计算,通常需要在每个流道的不同位置设置监控点,而低版本的 Fluent 缺少监控点的旋转复制功能,这使得流道监控点的布置变得尤为繁琐和耗时。

为了克服这些挑战,我们基于 SpaceClaim 的脚本功能开发了流场监控点设置功能。SpaceClaim 以其强大的三维建模功能而闻名,能够高效地处理复杂的几何结构。利用 SpaceClaim 的镜像、旋转复制等功能,我们能够快速且准确地布置大量的监控点。这有效简化了监控点布置的流程,还显著提高了工作效率,减少了人为错误的发生,使得研究人员和工程师能够更加专注于核心的流体力学问题分析,而无需在繁琐的监控点布置上耗费过多精力。

本文档旨在详细阐述该脚本的使用方法、功能特点以及操作步骤,以帮助用户快速掌握如何利用该工具高效地布置监控点,从而提升其在流体力学数值模拟中的工作效率和准确性。

2 使用说明

脚本的使用主要有 3 个步骤,分别是监控点的创建与组合、Fluent 监控点的创建/保存和 Fluent 监控点创建。本脚本仅适用于 <u>3D 坐标</u>,对于 2D 坐标并未在功能上进行开发。对于同时存在移动监控点和固定监控点的情况,建议先在Fluent 设置好固定监控点,最后再设置移动监控点。

2.1 监控点的创建与组合

脚本主要通过 SpaceClaim 中 DatumPoints 获取点的三维坐标,如图 1 所示。SpaceClaim 具有多种阵列复制方法,可根据需求快速创建大量点,在旋转机械数值计算中,这个功能可大大简化监控点的创建工作。若使用镜像功能,软件将镜像复制的点放于 Pattern 的阵列中,如图 2 所示。脚本要求,需要对阵列进行"取消阵列"操作。

此时,点将释放在结构树的根结构上,如图 3 所示,需要对相应的点人为进行编组和命名,编组命令为"移到新组件"(Move to New Component),组的命令可直接用于后续 Fluent 的命名中,因此需要遵循 Fluent 监控点命名规则(只能

使用英文字符,不能包含下划线_和空格)。脚本中内置连接符,因此这里命名只需要填写前缀。同时,点的组件只能在结构树的根路径上,如图 5 所示。




图 1 Design-Create-Points (点)



左图:结构树的阵列示意图

右图:取消阵列

图 2 点的阵列复制




图 3 点的编组




图 4 监控点的组件



左图:正确位置 右图:错误位置,叠加在一个组件下面 图 5 点组件的位置示意图

2.2 Fluent 监控点的创建

使用 SpaceClaim 的脚本(Script)功能,如图 6 所示,软件右侧将出现两个窗口,包括代码区和输出区,如图 7 所示。该功能语法基于 Python。通过 GitHub 复制代码到脚本编辑区,用于 Fluent 的监控点设置脚本在输出去中。代码位置保存在 GitHub 中,同时附有逐行代码说明,方便大家修改和开发。

(https://github.com/MemorXuxu/spaceClaimScriptsPython)。



图 6 SpaceClaim 脚本



图 7 脚本程序输出和输出

因此,此处只说明几处代码进行说明:

- (a) ptNamePrefix: 该参数为监测点的名字前缀,脚本提供三种命名方式,如图 9 所示。
- (b) refAxis: 对于移动监测点,如旋转叶轮,作者一般使用定义旋转轴的方法定义监测点(相关方法参考 https://www.7b3.cn/3458.html),此时点的定义需要旋转轴名称,即该参数。
- (c) 脚本提供三种命名方式,如图 9,第一种为固定坐标的定义方式,监控点名称前缀使用脚本定义的参数 ptNamePrefix;第二种为旋转坐标的定义方式,监控点前缀与第一种一致;第三种为旋转坐标(若用于固定坐标,refAxis需要定义为空,即 refAxis=")的定义方式,监控点命名前缀为点组件的名称,如图 4 所示,Fluent 中监控点的命名格式为 ex-1, ex-2, ex-3
 - (d) 脚本三维坐标精度为小数点后 4 位(代码中为{:.4f}),单位为米。
- (e)脚本提供将Fluent代码保存功能,默认保存路径为用户根目录,即C:\User\[用户名]。

```
● ● ● # Fluent consol命令创建点的命令
cmdPrefix = 'surface/point-surface'
# 监控点名字的前缀,如 b-1 b-2,不能遗漏连接符号
ptNamePrefix = 'b-'
# 若没有手动定义旋转轴,就可以将引号内容设置为空 '' 即可
refAxis = 'rotor' # 若没有手动定义旋转轴,就可以将引号内容设置为空 '' 即可
# refAxis = ''
```

图 8 脚本主要参数说明

```
# 沒有自定义美转轴,可以款认为global,或为空(代码采用了为空的方式)
#context = cmdPrefix + " " + ptNamePrefix + str(i)+' '+'{:.4f} {:.4f} {:.4f} '.format(point_group.Position[0],
point_group.Position[1], point_group.Position[2])
#print(cmdPrefix + " " + ptNamePrefix + str(i)+' '+'{:.4f} {:.4f} {:.4f} '.format(point_group.Position[0], point_group.Position[1],
point_group.Position[2]))

# 手助定义整整点各字前缀,引用 ptNamePrefix
#context = cmdPrefix + " " + ptNamePrefix + str(i)+" "+ refAxis +' '+'{:.4f} {:.4f} {:.4f} '.format(point_group.Position[0],
point_group.Position[1], point_group.Position[2])
#print(cmdPrefix + " " + ptNamePrefix + str(i)+" "+ refAxis +' '+'{:.4f} {:.4f} {:.4f} '.format(point_group.Position[0],
point_group.Position[1], point_group.Position[2]))

# 使用组件名称,比较推荐,要注意组件名称,这组自动添加了连接符号-
context = cmdPrefix + " " + compName + '-'+ str(i)+" "+ refAxis +' '+'{:.4f} {:.4f} {:.4f} '.format(point_group.Position[0],
point_group.Position[1], point_group.Position[2]))

print(cmdPrefix + " " + compName + '-'+ str(i)+" "+ refAxis +' '+'{:.4f} {:.4f} {:.4f} '.format(point_group.Position[0],
point_group.Position[1], point_group.Position[2]))
```

图 9 监控点的三种命名方法

2.3 Fluent 监控点创建

通过 2.2 创建得到脚本,结果如 10 所示。其中,surface...前缀内容为 Fluent 使用脚本。在 Fluent 中,command TUI 中粘贴脚本内容 (快捷键为 Shift+Insert,不建议使用 Ctrl+V),如图 11 所示,并检查 TUI 中有无创建失败的 warning。监控点创建错误原因主要有:命名输入位置不在 TUI 的根路径上、点的位置超出计算域、监控点的单位不正确,需在 Fluent 中 length 设置为 m。

```
当前担件:fpend
共有个点
0.0575 0.1549 0.0000
-0.1652 -0.0277 0.0000
-0.0575 -0.1549 0.0000
0.1054 -0.1272 0.0000
0.1629 0.0277 0.0000
0.1629 0.0277 0.0000
surface/point-surface fpend-1 rotor 0.0575 0.1549 0.0000
surface/point-surface fpend-2 rotor -0.1654 0.1272 0.0000
surface/point-surface fpend-3 rotor -0.1629 -0.0277 0.0000
surface/point-surface fpend-4 rotor -0.0575 -0.1549 0.0000
surface/point-surface fpend-5 rotor 0.1054 -0.1272 0.0000
surface/point-surface fpend-6 rotor 0.1629 0.0277 0.0000
```

图 10 Fluent 监控点脚本示意图

```
> adjoint/ parallel/ solve/ define/ plot/ surface/ display/ preferences/ turbo-workflow/ exit print-license-usage views/ file/ report/ mesh/ server/

> surface/point-surface fpend-1 rotor 0.0575 0.1549 0.0000 surface/point-surface fpend-2 rotor -0.1054 0.1272 0.0000 surface/point-surface fpend-3 rotor -0.1629 -0.0277 0.0000 surface/point-surface fpend-5 rotor -0.0575 -0.1549 0.0000 surface/point-surface fpend-5 rotor 0.1054 -0.1272 0.0000 surface/point-surface fpend-6 rotor 0.1629 0.0277 0.0000
```

图 11 Fluent 监控点创建