黄子专属语音对话使用说明书

唱首歌 (随机)	想和你打电话	身体不舒服	你会一直在吗	最近在复习
				好累
随便说点什么(随	介绍一下自己	想见你	你说什么	我最近心情
机)				不好
讲个冷笑话(包含2	你的愿望是	你想我吗	你此时此刻在	心情不好怎
个语音条随机)			做什么	么调节
出发啦	顶峰相见	叫姐姐	不开心	我好难过
笑一个	黄子	可以劝学吗	抱抱	好慌
不好笑	你在干嘛	你喜欢我吗	最近好迷茫	生病了
我六不六	可以分我一口吗	你爱我吗	最近生活好不	失眠了
			顺利	
黄元元	你骗人	你刚才在干嘛	最近运气好差	不想上学怎
				么办
今天是我生日	想听你唱圣诞歌	你的终极目标	今天圣诞节耶	新年快乐
		是		
你会说新疆话吗	你会说广东话吗	你会说泰语吗	黄子弘凡	你没事吧
你是艾人还是伊人	骂我一句	早上好	晚安	怎么避免熬
				夜
我会追你一辈子的	舍不得你	哄睡	再见	你的十六人
				格属性是什
				么
我今天要考试	玛卡巴卡	出发	我们还会相遇	今天天气有
			的对吧	点冷
分手快乐	叫我起床	拜拜	你是搞笑男吗	你想说什么

操作步骤:

- 1. 使用数据线连接任何带 USB 口的设备 (充电宝。电脑, 插座都可以) 主要用于供电。
- 2. 供电成功后等待黄子播放"有需要···",首先使用"黄子"唤醒模块,即可开始通过上述提供的对话指令交流啦!

注意:

- 1. 如果过程中发现对话始终没有被回复,确保对话指令没有错误且为设定的对话指令,使用黄子重新唤醒,因为它一段时间后可能进入的睡眠状态。
- 2. 如果有其他问题欢迎 vx: D-esign3687 与我反馈