KinectV1 物体识别与机器臂抓取

一 Kinect 常用的三种开发方式

(1) kinect Sensor-->OpenNi-->NITE

openni: OpenNI 的主要目的是要形成一个标准的 API,来搭建视觉和音频传感器与视觉和音频感知中

间件通信的桥梁。

kinect Sensor: kinect 的驱动

NITE: The PrimeSense NiTE™ is the most advance and robust 3D computer vision middleware available today. This middleware provides the application with a clear user control API, whether it is hand-based control or a full-body control. The algorithms utilize the depth, color, IR and audio information received from the hardware device, which enable them to perform functions such as hand locating and tracking; a scene analyzer (separation of users from background); accurate user skeleton joint tracking; various gestures recognition; and more.

(2) libfreenect

MAC 下使用 libfreenect2 测试 KinectV2 成功.

(3) Windows 下有官方 SDK 开发包

二 kinect Sensor-->OpenNi-->NITE 安装

(1) 安装 openni:

32位: Linux-32/OpenNI-Linux-x86-2.2.tar.bz2

64位: Linux-64/OpenNI-Bin-Dev-Linux-x64-v1.5.7.10.tar.zip

\$ sudo ./install.sh

(2) 安装 Sensor:

32位: 解压 Linux-32/SensorKinect-master.zip,进入 SensorKinect-master/Bin/Sensor-Bin-

Linux-x86-v5.1.0.25

64位: Linux-64/SensorKinect093-Bin-Linux-x64-v5.1.2.1.tar.bz2

\$ sudo ./install.sh

(3) 安装 NITE:

32 位: Linux-32/OpenNI-Linux-x86-2.2.tar.bz2

64位: Linux-64/NITE-Bin-Linux-x64-v1.5.2.23.tar.zip

\$ sudo ./install.sh

(4) 卸载上面的库:

\$ sudo ./install.sh -u

NITE 可以使用: \$ sudo ./uninstall.sh

三 Install ork:

\$ ros-indigo-object-recognition-*

\$ sudo apt-get install ros-indigo-openni-*

\$ sudo apt-get install ros-indigo-freenect-*

四 Install Couch Db

\$ sudo apt-get install couchdb 输入:\$ curl -X GET http://localhost:5984 可查看信息。

万 Install Web UI

\$ sudo pip install -U couchapp

若不能使用上面的指令需要安装 pip:

\$ sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential

\$ rosrun object_recognition_core push.sh

点击: http://localhost:5984/or_web_ui/_design/viewer/index.html 可查看模型到信息,目前为空。

六 获取模型 Capture

预览:


\$ rosrun object_recognition_capture capture -n 50 --seg_z_min 0.007 -o silk.bag --preview

\$ rosrun object_recognition_capture capture -n 50 --seg_z_min 0.007 -o silk.bag

注:--preview 表示预览,通过窗口观察待建模的物体是否在 kinect 识别范围;需要将待建模物体放在校准图案中间的圆圈中.

- -n 50 表示获取多少张图片,可自己修改,一般在 40-50 之间,少了模型建不完整,多了有重复;
- --seg_z_min 0.007 表示在平面裁剪的量,以米为单位;
- -o silk.bag 表示输出文件名称,文件放在当前路径;
- 了解更多参数请 -h。

位置调整好后,旋转模型 360 度进行建模



七 upload 模型到数据库

\$ rosrun object_recognition_capture upload -i silk.bag -n 'bottle' bottle --commit

注: -i silk.bag 表示输入文件名称,路径为当前路径;

- -n 'bottle' bottle 表示上传模型的名字:
- --commit 表示确认该条指令,没--commit 的话指令无效; 了解更多参数请 -h。

八 建模 train

训练一个:需要指明 ID 号

\$ rosrun object_recognition_reconstruction mesh_object -s ID --visualize --commit

ID 在上传后会给出,也可在 http://localhost:5984/or_web_ui/_design/viewer/index.html 中的 object listing 中查看。

Object Name	Description	Added	ID	Image
bottle		2017-07-07T19:50:41Z	e682109ebe032b6019b5ff0440000bcc	
whh		2017-07-07T20:26:24Z	e682109ebe032b6019b5ff044001fdd1	

训练所有:

\$ rosrun object recognition reconstruction mesh object --all --visualize --commit

九 获取 kinect 转动角度:

因为在 linux 上 kinect 使用的是第三方库 openni,没有相关获取 kinect 转动角度到相关功能,所以要在 windows 上装微软的官方 sdk,先装 KinectSDK 再装 KinectDeveloperToolkit。 安装完 Sensor Settings 里就可查看 kinect 的转动角度。也可大概估计.

十 修改程序:

在 kinect 可以识别物体后,在 kinectv1_ros_ws/src/ork/src/ork_transform.cpp 下修改程序:

修改自己建的模型的 id,若抓取物体的位置有偏差,可在 transform.setOrigin(tf::Vector3(object_send[i].x,object_send[i].y,object_send[i].z))中添加物体 x,y,z 的补偿。也可在接收物体位姿的程序中进行位置补偿(我采用此方式). 若建了新的物体模型可在程序 for 循环中添加 if 条件语句。

camera_base_tf_publish.cpp 是为了用来发布 base_link->camera_link 的坐标系关系,以后 kinect 的位置固定了可以将 base link->camera link 的坐标系关系写入 urdf 文件中。

十一 验证结果:

(1)位置关系:如下图



(2)修改程序:

2.1 修改 kinect 相对于 base_link 的位姿 ork/src/camera_base_tf_publish.cpp

```
transform.setOrigin( tf::Vector3(0.55, -0.70, 0.80) );
tf::Quaternion q;
q.setRPY(0, 3.14/8, 3.14/2);
transform.setRotation(q);
br.sendTransform(tf::StampedTransform(transform, ros::Time::now(), "base_link", "camera_link"));
rate.sleep();
```

位置直接用尺子测量,姿态想象 kinect 的 xyz 轴的正向开始与 base_link 的-y,-z,x 对应,则到上图所示的 kinect 姿态可通过基于 base_link 坐标系下旋转 z 轴 90 度,再旋转 x 轴 22.5 度变换而得到.

我使用两台电脑进行测试,一台(arm-computer)运行机器臂控制程序与机器臂通过 usb-can 连接,另一台 (kinect-computer)运行 kinect 识别物体程序与 kinect 相连.

Kinect-computer:


1.roslaunch ork ork_demo.launch //加载 kinect1 的参数,运行 object_recognition 程序;

ork_transform(订阅物体识别程序发布的 recognized_object_array 话题,根据物体 ID 发布相应的 TF 变换);camera base tf publish(发布 base to camera)

当识别到以训练模型的物体时,则会显示其 id 和位姿等信息:

```
INFO] [1499761415.011127051]: bottle
 INFO] [1499761422.939033659]: i: [0]
 INFO] [1499761422.939105998]: frame id: [camera rgb optical frame]
 INFO] [1499761422.939135949]: key: [e682109ebe032b6019b5ff0440000bcc]
 INFO] [1499761422.939170521]: position x: [0.010371]
 INFO] [1499761422.939198140]: position y: [0.383392]
 INFO] [1499761422.939226055]: position z: [1.020445]
 INFO] [1499761422.939253396]: orientation x: [0.771939]
 INFO] [1499761422.939280660]: orientation y: [-0.003374]
[ INFO] [1499761422.939308146]: orientation z: [-0.004097]
[ INFO] [1499761422.939336201]: orientation w: [0.635674]
[ INFO] [1499761422.940542041]: bottle
[ INFO] [1499761430.500016976]: i: [0]
 INFO] [1499761430.500225803]: frame id: [camera rgb optical frame]
 INFO] [1499761430.500605433]: key: [e682109ebe032b6019b5ff0440000bcc]
 INFO] [1499761430.500856541]: position x: [0.011187]
 INFO] [1499761430.501119513]: position y: [0.383424]
 INFO] [1499761430.501366082]: position z: [1.020316]
 INFO] [1499761430.501627762]: orientation x: [0.771851]
 INFO] [1499761430.502000968]: orientation y: [-0.003328]
  INFO] [1499761430.502251828]: orientation z: [-0.004040]
  INFO] [1499761430.502499076]: orientation w: [0.635782]
```

2.如果需要可视化识别效果等:roslaunch ork view_ork.launch



arm-computer: https://github.com/auboROS

1.roslaunch mra_control mra7a_trajectory_rviz.launch //Server for controlling the mra7a.

2.rosrun mra7a_grasp_bottle_demo grasp_bottle_demo_node //Get the object pose from the TF tree and plan the mra7a to execute the grasp motion.