平时作业3


姓名: 孟启轩 学号: 2212452

专业: 计算机科学与技术

问题1:为什么用时钟边缘(下降沿)做控制信号?

状态元件: 时序逻辑电路

- ° 状态 (存储) 元件的特点:
 - 具有存储功能, 在时钟控制下输入被写到电路中, 直到下个时钟到达
 - 输入端状态由时钟决定何时被写入, 输出端状态随时可以读出
- [°] 定时方式: 规定信号何时写入状态元件或何时从状态元件读出
 - 边沿触发 (edge-triggered) 方式:
 - 状态单元中的值只在时钟边沿改变。每个时钟周期改变一次。
 - 上升沿 (rising edge) 触发: 在时钟正跳变时进行读/写。
 - 下降沿 (falling edge) 触发: 在时钟负跳变时进行读/写。



- [。]最简单的状态单元(回顾:数字逻辑电路课程内容):
 - D触发器: 一个时钟输入、一个状态输入、一个状态输出

边缘触发(下降沿)能帮助操作系统实现高效、安全且一致的任务调度与中断处理。

为什么用时钟边缘做控制信号

- 精确控制任务切换: 边沿触发只在瞬间生效,避免竞态,保证调度准确。
- 可靠保存CPU上下文:寄存器/堆栈在确定瞬间锁存,确保中断和异常处理。安全
- 快速且稳定的中断响应: 防止重复或误触发, 提升中断处理效率。
- 保障并发一致性: 锁存与释放动作精准,保证多核同步和原子性。

为什么选下降沿?

不同模块可以错开操作,提升操作系统调度效率。

问题2: gmon start@plt+16中plt是什么

程序及指令的执行过程

反汇编得到的outputs汇编代码

080483e4: push %ebp

080483e5 : mov %esp,%ebp 080483e7 : sub \$0x18,%esp

080483ed: mov %eax,0x4(%esp)

080483f1 : lea 0xfffffff0(%ebp),%eax

080483f4: mov %eax,(%esp)

将strcpy的两

个实参入栈

080483fc : lea 0xfffffff0(%ebp),%eax

080483ff: mov %eax,0x4(%esp) 将printf的两 08048403: movl \$0x8048500,(%esp) 个实参入栈

0804840a: call 0x8048310


0804840f : leave 08048410: ret

PLT 是过程链接表,用来支持动态链接库函数调用的机制

当程序中调用了动态链接库,比如 strcpy 、 printf 这种 libc 里的函数,编译器不会直接在机器码里写死它的真实地址。而是PLT负责第一次调用时跳转到动态链接器,链接器找到真正函数地址,然后后续执行。

问题3:为什么ori指令是0扩展,而load是符号扩展?

RTL: The OR Immediate Instruction RTL: The Load Instruction (装入指令)



° ori rt, rs, imm16

逻辑运算,立即数为逻辑数


- · M[PC]
- 取指令(公共操作,取指部件完成)
- R[rt] ← R[rs] or ZeroExt(imm16)

立即数零扩展,并与rs内容做"或"运算

• PC ← PC + 4

计算下地址(公共操作, 取指部件完成)

零扩展 ZeroExt(imm16)



- 31 26 21 16 0

 op rs rt immediate
 6 bits 5 bits 5 bits 16 bits
- ° lw rt, rs, imm16
 - · M[PC]

(同加法指令)

Addr ← R[rs] + SignExt(imm16)

计算数据地址 (立即数要进行符号扩展)

• **R**[rt] ← **M**[Addr]

从存储器中取出数据,装入到寄存器中

• PC ← PC + 4 (同加法指令)

与R-type加法指令相比, 更复杂!

- ori 指令 —— 零扩展
 - 。 ori 是一种逻辑运算,它处理的是无符号数
 - 。逻辑意义: 只关心每一位是0还是1,不涉及正负。
 - 。 16位立即数高位补 0, 变成32位。
- lw 指令 —— 符号扩展
 - 。 lw 是装载指令,要用立即数来偏移计算内存地址
 - 。 有时候偏移是负数,需要支持负偏移。