```
void OSInit (OS_ERR *p_err)
{
  CPU STK
            *p stk;
  CPU STK SIZE size;
#ifdef OS_SAFETY_CRITICAL
/*这个定义我没找到,可能是留给以后的,或是留给我们自己写*/
  if (p err == (OS ERR *)0) {
     OS SAFETY CRITICAL EXCEPTION();
     return:
  }
#endif
  OSInitHook():
  /* 这个函数是留给用户写的,编程的人可根据自己情况写,当然空的也行
*/
  OSIntNestingCtr
                          = (OS NESTING CTR)0;
  /* 中断计数器,每来一个硬件中断这个就加1,
                                                 */
  OSRunning
                          = OS STATE OS STOPPED;
  /* OSRunning 是说明是否要启动多任务切换功能,很明显初始化时是不启
动这个功能*/
  OSSchedLockNestingCtr = (OS NESTING CTR)0;
  /* 这个是为了给任务上锁,开始为 0,如果在某个任务某个段不想让别的
  任务打断就用上锁函数,这个参数会被加上,这样,别的任务就不能被切换,
因为负责任务调度的函数
  会是否不为 0, 不为 0 就不会调度*/
#if OS CFG SCHED LOCK TIME MEAS EN > Ou
  OSSchedLockTimeBegin
                          = (CPU TS) 0;
  /*上锁时,硬件定时器的时间,直接读定时器的寄存器*/
  OSSchedLockTimeMax
                          = (CPU TS) 0:
  /*上锁的最长时间是多少,这个时间会影响实时性(好像是这样,因为我没
用过这个系统做过什么太大的项目,通过说系统代码来理解)*/
  OSSchedLockTimeMaxCur
                          = (CPU TS) 0;
  /*看程序,个人认为功能同上*/
#endif
#ifdef OS SAFETY CRITICAL IEC61508
```

```
/*这个为1的话,就不能建新的任务了*/
#endif
#if OS CFG SCHED ROUND ROBIN EN > Ou
/*这个 ucos3 一个优先级可以带任意多个任务,每次只运行该优先级的第一个任
务,用这个可以在每个固定时间将最前面的任务调到最后,总觉得这样会影响实
时性,下面细说*/
                              = DEF FALSE;
   OSSchedRoundRobinEn
   OSSchedRoundRobinDfltTimeQuanta = OSCfg TickRate Hz / 10u;
#endif
   if (OSCfg_ISRStkSize > (CPU_STK_SIZE)0) {
      p stk = OSCfg ISRStkBasePtr;
      /* Clear exception stack for stack checking.
                                                        */
      if (p_stk != (CPU_STK *)0) {
      /*关于 OSCfg ISRStkBasePtr 我也不是很清楚,不用也行*/
          size = OSCfg ISRStkSize;
          /*在 os cfg app. c 中有定义 CPU STK*
const OSCfg_ISRStkBasePtr= (CPU_STK*)&OSCfg_ISRStk[0];*/
          while (size > (CPU STK SIZE)0) {
          /*CPU STK OSCfg ISRSt[OS CFG ISR STK SIZE]这也是在
os cfg app.c 定义的*/
             size--;
             /*#define OS CFG ISR STK SIZE 128u 在 os cfg app.h 中
定义*/
             *p stk = (CPU STK)0;
             p stk++;
      }
   }
#if OS CFG APP HOOKS EN > Ou
   OS AppTaskCreateHookPtr = (OS APP HOOK TCB )0;
   /* 这是勾子函数指针,我们希望在任务调度时做一些我们希望它做的事,
就写个函数, 让这个指针指向那个函数, 然后让相应的勾子函数去运行它, 下
面会细说。以下同样*/
   OS AppTaskDelHookPtr = (OS APP HOOK TCB )0;
   OS_AppTaskReturnHookPtr = (OS_APP_HOOK_TCB )0;
```

OSSafetyCriticalStartFlag = DEF FALSE;

```
OS_AppIdleTaskHookPtr
                         = (OS\_APP\_HOOK\_VOID) 0;
   OS AppStatTaskHookPtr
                         = (OS\_APP\_HOOK\_VOID) 0;
                         = (OS APP HOOK VOID)0;
   OS AppTaskSwHookPtr
   OS AppTimeTickHookPtr
                         = (OS APP HOOK VOID)0;
#endif
   OS PrioInit();
   /* 初始化优先级
                                  */
   OS RdyListInit();
   /* 初始化就绪任务列表
                                                   */
   OS_TaskInit(p_err);
    /* 初始化任务管理
                                       */
   if (*p_err != OS_ERR_NONE) {
       return:
   }
#if OS CFG ISR POST DEFERRED EN > Ou
   OS IntQTaskInit(p err);
    /* 初始化中断队列函数
                                 */
   if (*p_err != OS_ERR_NONE) {
       return:
   }
#endif
   OS_IdleTaskInit(p_err);
    /* 初始化空任务,一般没有别的任务工作的话,就由它来占 CPU,空任务
的优先级要最低*/
   if (*p err != OS ERR NONE) {
       return;
   }
   OS_TickTaskInit(p_err);
    /* 初始化时钟节拍函数
                                                    */
   if (*p_err != OS_ERR_NONE) {
       return:
   }
#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > Ou
/* 初始化统计任务
                                       */
   OS_StatTaskInit(p_err);
   if (*p err != OS ERR NONE) {
```

```
return;
#endif
#if OS_CFG_FLAG_EN > Ou
/* ucos 的资源有 FLAG 控制, sem 控制, Mem 管理, Msg 消息管理, Mutx 互斥信
号管理,队列管理,软定时器管理*/
   OS FlagInit(p err);
    if (*p err != OS ERR NONE) {
       return:
#endif
\#if OS CFG MEM EN > 0u
/* Initialize the Memory Manager module
                                                         */
   OS_MemInit(p_err);
    if (*p err != OS ERR NONE) {
       return;
    }
#endif
\#if (OS MSG EN) > 0u
/* Initialize the free list of OS MSGs
                                                          */
   OS_MsgPoolInit(p_err);
    if (*p_err != OS_ERR_NONE) {
       return;
    }
#endif
#if OS CFG MUTEX EN > Ou
/* Initialize the Mutex Manager module
                                                         */
   OS_MutexInit(p_err);
    if (*p_err != OS_ERR_NONE) {
       return;
   }
#endif
#if OS_CFG_Q_EN > Ou
   OS_QInit(p_err);
```

```
/* Initialize the Message Queue Manager module
                                              */
  if (*p_err != OS_ERR_NONE) {
     return;
  }
#endif
#if OS_CFG_SEM_EN > Ou
/* Initialize the Semaphore Manager module
                                          */
  OS SemInit(p err);
  if (*p err != OS ERR NONE) {
     return;
#endif
#if OS CFG TMR EN > Ou
/* Initialize the Timer Manager module
                                          */
  OS TmrInit(p err);
  if (*p_err != OS_ERR_NONE) {
     return:
#endif
#if OS CFG DBG EN > Ou
  OS_Dbg_Init();
#endif
  OSCfg Init();
}
使用这个操作系统首先要初始化这个系统的资源, OSInit 来初始化这些资源的。
OSIntNestingCtr 这个变量,在来中断时,这个就加1,说明这时还在处理外部
中断
事情,这时候可能有任务进入就绪状态,但也不会被调用。OSSched 这个调度函
数会去看这个变量是否为0,为0
就可以调度,不然不能。这个是在自己编写移植函数时调用处理中断函数前调用
下 OSIntEnter, 然后在调用
处理中断函数后调用 OSIntExit 就好了。
****************
void OSIntEnter (void)
```

```
/* Is OS
   if (OSRunning != OS_STATE_OS_RUNNING) {
running?
                                              /*
      return;
No
   }
   if (OSIntNestingCtr >= (OS_NESTING_CTR)250u) {
                                              /* Have we
nested past 250 levels?
                                              /*
      return:
Yes
   }
                                              /* 这里就
   OSIntNestingCtr++;
把 OSIntNestingCtr+1 了
****************************
******************
******************
void OSIntExit (void)
   CPU_SR_ALLOC();
   if (OSRunning != OS STATE OS RUNNING) {
   /* Has the OS started?
                                                */
      return:
   /* No
   CPU INT DIS();
   if (OSIntNestingCtr == (OS_NESTING_CTR)0) {
   /* Prevent OSIntNestingCtr from wrapping
                                                */
      CPU INT EN();
      return;
   OSIntNestingCtr--;
   /*看这,每退出一个中断处理就减1,中断处理是会嵌套的*/
   if (OSIntNestingCtr > (OS_NESTING_CTR)0) {
   /* ISRs still nested?
                                                */
      CPU_INT_EN();
   /* Yes
```

```
return;
   if (OSSchedLockNestingCtr > (OS NESTING CTR) 0) {
   /* Scheduler still locked?
                                                      */
      CPU_INT_EN();
   /* Yes
      return;
   OSPrioHighRdy = OS PrioGetHighest();
   /* Find highest priority
                                                      */
   OSTCBHighRdyPtr = OSRdyList[OSPrioHighRdy].HeadPtr;
   /* Get highest priority task ready-to-run
                                                      */
   if (OSTCBHighRdyPtr == OSTCBCurPtr) {
   /* Current task still the highest priority?
                                                      */
      CPU INT EN();
   /* Yes
                                                      */
      return;
#if OS_CFG_TASK_PROFILE_EN > Ou
   OSTCBHighRdvPtr->CtxSwCtr++:
   /* Inc. # of context switches for this new task
                                                     */
#endif
   OSTaskCtxSwCtr++;
   /* Keep track of the total number of ctx switches
   OSIntCtxSw();
                                                      */
   /* Perform interrupt level ctx switch
   CPU INT EN();
******************************
*******************
我们也看到了,在这两个函数中都查看了 OSRunning, 因为只有这个变量为 1 时,
这个系统才真正能启动多任务处理能力,我们这样看一下
int maint()/*这只是为了举例*/
  OS ERR p err;
   0 0 0 0 0 0
  OSInit (&p err);
   /*0STaskCreate 这个函数以后会细说的,这里的每个参数这里就不说了*/
  OSTaskCreate (OS TCB
                        task1.
```

```
"fisrt tsk",
                 CPU CHAR
                 OS TASK_PTR
                                 task func1,
                 void
                                *p arg,
                 OS PRIO
                                 priol,
                 CPU STK
                                *p stk base,
                 CPU_STK_SIZE
                                 stk_limit,
                 CPU STK SIZE
                                 stk size,
                 OS_MSG_QTY
                                 q_size,
                 OS TICK
                                 time quanta,
                 void
                                *p ext,
                 OS OPT
                                 opt,
                 OS ERR
                                *p err);
   OSTaskCreate (OS TCB
                                 task2,
                 CPU CHAR
                                "second tsk",
                 OS TASK PTR
                                 task func2,
                                *p_arg,
                 void
                 OS PRIO
                                 priol.
                 CPU STK
                                *p stk base,
                 CPU STK SIZE
                                 stk limit,
                 CPU STK SIZE
                                 stk size,
                 OS_MSG_QTY
                                 q_size,
                 OS TICK
                                 time quanta,
                 void
                                *p ext,
                 OS OPT
                                 opt,
                 OS ERR
                                *p err);
OSStart (&p_err);
```

这里建了两个任务,而且其实 OSTaskCreate 这里是有调用 OSSched, 但在这之前会先看 OSRunning, 因这在这里

这个两个任务建立时很明显, OSRunning 还为 0, 这时是在 OSTaskCreate 运行不到 OSSched 就会退出, 所以不会有

任务动作,直到 OSStart (&p_err) 这时 OSRunning 为 1,会在这个两任务中找一个优先级最大的运行,然后以后再

建什么任务,就可以在 OSTaskCreate 调用到 OSSched,如果你这个新建的任务 优先级最高,那么就会直接调度到

这个新建的任务。如果没调用 OSStart, 那么这个系系统也就不能真正启动。

OSSchedLockTimeBegin 这个是给任务上锁时读取,定时寄存器的值,

OSSchedLockTimeMax 当解锁时会计算下这次上锁的时间多长,如果比这个值大,就把这次的上锁时间给这个变量

OSSchedLockTimeMaxCur 看代码,功能好像同上

```
***********
下面说的是上锁函数, OSSchedLockNestingCtr 这变量会在 OSSched 中被检查,
只要这个变量不为0就不会进行调度了
OSSchedLock 会使 OSSchedLockNestingCtr 加 1, OSSchedUnlock 会使
OSSchedLockNestingCtr减1。至于 OSSched 先不说以后会说的。
*/
void OSSchedLock (OS ERR *p err)
  CPU SR ALLOC();/*CPU CRITICAL ENTER(), CPU CRITICAL EXIT()和这两个
函数一起用的,看到了我说完上锁就说它们吧*/
#ifdef OS SAFETY CRITICAL
  if (p err == (OS ERR *)0) {
     OS SAFETY CRITICAL EXCEPTION();
     return;
#endif
#if OS CFG CALLED FROM ISR CHK EN > Ou
  if (OSIntNestingCtr > (OS NESTING CTR) 0) {
  /* Not allowed to call from an ISR
                                              */
     *p err = OS ERR SCHED LOCK ISR;
     return:
#endif
  if (OSRunning != OS STATE OS RUNNING) {
  /* Make sure multitasking is running
                                              */
     *p err = OS ERR OS NOT RUNNING;
     return;
  }
  if (OSSchedLockNestingCtr >= (OS NESTING CTR) 250u) {
  /*带个问题,这是能上多少层锁啊?这有点不懂因为只要这个由不变0,就
不能调度了,这是要给一个任务上几层锁有毕要吗?*/
     *p err = OS ERR LOCK NESTING OVF;
     return;
********************
```

以上是检查功能,真正的功能从下面开始 CPU CRITICAL ENTER(); /*禁中断*/ OSSchedLockNestingCtr++; /* 把这个标志加 1, 就表示上锁了 */ #if OS_CFG_SCHED_LOCK_TIME_MEAS_EN > Ou OS SchedLockTimeMeasStart(); /*读取当前上锁时间,下面就说它,这个很简单的*/ #endif CPU_CRITICAL_EXIT(); /*开中断*/ *p err = OS ERR NONE; *********************************** **************** /*解锁函数*/ void OS SchedLockTimeMeasStart (void) if (OSSchedLockNestingCtr == 1u) { OSSchedLockTimeBegin = CPU TS TmrRd(); /*读取当前时间,也就是定时寄存器的值,CPU TS TmrRd()是留给我们 写*/ ***************

void OSSchedUnlock (OS ERR *p err)

CPU SR ALLOC();

```
#ifdef OS SAFETY CRITICAL
   if (p err == (OS ERR *)0) {
       OS_SAFETY_CRITICAL_EXCEPTION();
       return:
#endif
#if OS CFG CALLED FROM ISR CHK EN > Ou
   if (OSIntNestingCtr > (OS NESTING CTR)0) {
   /* Not allowed to call from an ISR
                                                          */
       *p err = OS ERR SCHED UNLOCK ISR;
       return;
   }
#endif
   if (OSRunning != OS STATE OS RUNNING) {
   /* Make sure multitasking is running
                                                          */
      *p_err = OS_ERR_OS_NOT_RUNNING;
       return;
   }
   if (OSSchedLockNestingCtr == (OS NESTING CTR)0) {
   /* See if the scheduler is locked
                                                          */
      *p_err = OS_ERR_SCHED_NOT_LOCKED;
       return;
   }
   CPU CRITICAL ENTER();
   OSSchedLockNestingCtr--;
   /* 这里就解了一层锁,是不是上锁就看这个变量是不是>0
                                                          */
   if (OSSchedLockNestingCtr > (OS_NESTING_CTR)0) {
       CPU CRITICAL EXIT();
       /* 我想要是能进这里说明你在一个任务里多次调用 OSSchedLock, 会
返回一个错误 */
      *p_err = OS_ERR_SCHED_LOCKED;
       return;
   }
#if OS CFG SCHED LOCK TIME MEAS EN > Ou
   OS_SchedLockTimeMeasStop();/*这里就计算咱给任务上锁时间,并看是不
```


是比以前上锁最长时间还长。*/

```
CPU CRITICAL EXIT();
  /* Scheduler should be re-enabled
                                        */
  OSSched():
  /* 解锁正常之后就看是不是在上锁的时候有更高优先级任务就绪,有的话
就切换任务*/
  *p_err = OS_ERR_NONE;
******************************
****************
void OS SchedLockTimeMeasStop (void)
{
  CPU TS TMR delta;
  if (OSSchedLockNestingCtr == (OS NESTING CTR)0) {
  /* Make sure we fully un-nested scheduler lock
     delta = CPU TS TmrRd()
     /* 上锁结束就再读一次定时器,但这个上锁时间应该不能长,不然定
时器寄存器会溢出我想最好在一次
                          */
         - OSSchedLockTimeBegin;
     if (delta > OSSchedLockTimeMax) {
     /* 看这次上锁时间是不是比以前最长的上锁时间还长,要长就给
OSSchedLockTimeMax 赋值
       OSSchedLockTimeMax
                    = delta:
     if (delta > OSSchedLockTimeMaxCur) {
     /* 我总觉得这个同上,也许我对这个系统还了解的还不
够
           */
       OSSchedLockTimeMaxCur = delta:
     }
  }
*******************************
下面就说这三个,这三个函数都是留给我们写的
  CPU SR ALLOC()
  CPU CRITICAL ENTER()
  CPU CRITICAL EXIT()
先说 CPU_SR_ALLOC() 的写法, 就是定义一个 32 位的 cpu_sr 变量, 开始为 0, 这
就是用来保存硬件状态寄存器的
```

```
再说 CPU CRITICAL ENTER(),这个用汇编写,两件事,先把当前的状态寄存器的
值保存到 cpu_sr 中, 然后在状态
寄存器中设置禁中断。(不同的单片机写移植函数会有不同,这里先不说,要是
什么是说移植代码再细说)
CPU_CRITICAL_EXIT() 这个就是把 cpu_sr 保存的值赋给状态寄存器。
**********
#ifdef OS SAFETY CRITICAL IEC61508
  OSSafetyCriticalStartFlag = DEF FALSE;
                                   /*这个为 1
的话,就不能建新的任务了*/
再说下这个, OSSafetyCriticalStartFlag 这个变量要是为 1 的话, 就不能建新
的任务,
如果调用下面这个函数 OSSafetvCriticalStartFlag 就会被置位,
void OSSafetyCriticalStart (void)
  OSSafetyCriticalStartFlag = DEF TRUE;
然后我们看一下这段代码,这是 OSTaskCreate 里的代码,我们先就看这一部分,
由这个可以看出要是 OSSafetyCriticalStartFlag
为真,那么就会直接退出 OSTaskCreate,不会建任务了。
****************
  if (OSSafetyCriticalStartFlag == DEF TRUE) {
    *p err = OS ERR ILLEGAL CREATE RUN TIME;
    return:
**********************
******************************
**********
好吧,再说下面这两个变量。
#if OS CFG SCHED ROUND ROBIN EN > Ou
  OSSchedRoundRobinEn
                      = DEF FALSE; /*初始化时是不用这个
功能 的*/
  OSSchedRoundRobinDfltTimeQuanta = OSCfg TickRate Hz / 10u;/*这个是
默认时间间隔, 你可以不用的*/
#endif
ucos-iii 可以带无限个任务,首先 ucos-iii 提供的优先级不是无限的,能带无
限个任务的原因是每个优先级可以带
无限个任务。这个原理就留到创建任务时讲。
```

CPU SR cpu sr = (CPU SR) 0

#define CPU_SR ALLOC()



(说明:这个链上的任务是就绪的,如果不是就绪态的话就会从这个链上移除,还有一点这个链我没用完整的)

同一优先级上的就绪任务就是如图连在一起的,假设这些任务的优先级是 40, 如果 40 之前的优先级任务都休息了当前就绪

的任务优先级最高的就是 40 的话,那个调度时就会把这里的 TCB1 管理的任务拿出来执行,这个优先级上其他的任务

虽然是就绪,但 CPU 就是不让它们干活。

每次调度的时候先做 TCB1 管理的任务。如果 OSSchedRoundRobinEn 置位的话那么每过 OSSchedRoundRobinDfltTimeQuanta(当然这是默认时间间隔,是你不自己设置的话才会用它,当说到任务创建时

就明白了)时间就会把第一个调到最后,这样这里的 TCB2 就变成第一个了,这样, CPU 再找这个优先级上的就绪任务时就会

找到 TCB2 管理的任务。TCB1 得等,直到它前面的任务,自动放弃(也就是说,这个任务自己将自己移到这个链最后)或是

从就绪态变成别的状态(从这个链上移除)。

然后说下相关的三个函数。

第一个

这个是我们自己调用的,只调用一次就好了,所以别放到任务的 while (1) 里 void OSSchedRoundRobinCfg(CPU_BOOLEAN en, /*是否启用同优先级任务轮转功能,也就是上面解释的*/

OS_TICK dflt_time_quanta,/*时间间隔,

OSSInit 中已设,这里我们可以改*/

OS_ERR *p_err)

{

```
CPU_SR_ALLOC();
```

```
#ifdef OS SAFETY CRITICAL
  if (p_err == (OS_ERR *)0) {
     OS SAFETY CRITICAL EXCEPTION();
     return;
#endif
  CPU CRITICAL ENTER();
  if (en != DEF_ENABLED) {
     OSSchedRoundRobinEn = DEF DISABLED;
  } else {
                                     /*这是设置使能*/
     OSSchedRoundRobinEn = DEF ENABLED;
  }
  if (dflt time quanta > (OS TICK) 0) {
     OSSchedRoundRobinDfltTimeQuanta = dflt_time_quanta; /*这是设
置时间间隔*/
  } else {
     OSSchedRoundRobinDfltTimeQuanta = (OS TICK) (OSCfg TickRate Hz
/ (OS RATE HZ) 10);
     /*如果我们传的 dflt time guanta=0 的话*/
  CPU CRITICAL_EXIT();
  *p err = OS ERR NONE;
****************************
下面的是在任务中调用的,用于任务自己将自己从本优先级的最前面调到最后
面。要想看懂这个代码得先知道任务在
系统的组织。这先放一下,等说完任务建立时再说它吧(在代码中我用了中文注
示,看一下吧)
**********
void OSSchedRoundRobinYield (OS_ERR *p_err)
  OS RDY LIST *p rdy list;
  OS TCB
            *p tcb;
  CPU SR ALLOC();
```

```
#ifdef OS SAFETY CRITICAL
   if (p err == (OS ERR *)0) {
       OS SAFETY CRITICAL EXCEPTION();
       return;
   }
#endif
#if OS_CFG_CALLED_FROM_ISR CHK EN > Ou
   if (OSIntNestingCtr > (OS NESTING CTR)0) {
                                                          /* Can't
call this function from an ISR
                                               */
      *p err = OS ERR YIELD ISR;
       return;
   }
#endif
   if (OSSchedLockNestingCtr > (OS_NESTING_CTR)0) {
   /* Can't vield if the scheduler is locked
                                                            */
      *p err = OS ERR SCHED LOCKED;
       return;
   }
   if (OSSchedRoundRobinEn != DEF TRUE) {
   /* Make sure round-robin has been enabled
                                                            */
      *p err = OS ERR ROUND ROBIN DISABLED;
       return;
   }
   CPU_CRITICAL_ENTER();
   p rdy list = &OSRdyList[OSPrioCur];
   /* Can't yield if it's the only task at that priority
                                                            */
   if (p rdy list->NbrEntries < (OS OBJ QTY)2) {
       CPU CRITICAL EXIT();
      *p_err = OS_ERR_ROUND ROBIN 1;
       return;
   }
   OS_RdyListMoveHeadToTail(p_rdy_list);
   /* 将当前优先级的最前面任务移到这个优先级链的最后
                                                                */
   p tcb = p rdy list->HeadPtr;
   /* 取新的当前优先级最前面的任务
                                                 */
   if (p_tcb->TimeQuanta == (OS_TICK)0) {
   /* 给它一个时间片,到时间它会被移到这个优先级链的最后
                                                                 */
       p_tcb->TimeQuantaCtr = OSSchedRoundRobinDfltTimeQuanta;
```

```
} else {
  /*记住,这里我一直强调的是当前优先级链。也不知道前面我有说明白没*/
     p tcb->TimeQuantaCtr = p tcb->TimeQuanta;
     /* Load time slice counter with new time
                                               */
  }
  CPU_CRITICAL_EXIT();
  OSSched():
  /* Run new task
                                            */
  *p err = OS ERR NONE;
下面的函数是在 OSTimeTick (时钟节拍) 中调用的, 传入的是当前有任务活动
的优先级的任务链,它会把时间戳减1
减到 0 就把最前面的任务移到这个优先级任务链的最后。p tcb->TimeQuanta 建
任务时给的,当前面的任务被移到最后时
这个任务就变成最前面了,同时 TimeQuanta 给 p tcb->TimeQuantaCtr 赋值。如
果 TimeQuanta=0,那就用 OSSchedRoundRobinDfltTimeQuanta
**********
void OS SchedRoundRobin (OS RDY LIST *p rdy list)
  OS TCB
         *p_tcb;
  CPU SR ALLOC();
  if (OSSchedRoundRobinEn != DEF TRUE) {
  /* Make sure round-robin has been enabled
                                            */
     return;
  }
  CPU CRITICAL ENTER();
  p_tcb = p_rdy_list->HeadPtr;
  /* Decrement time quanta counter
                                            */
  if (p \ tcb == (OS \ TCB *)0) {
     CPU CRITICAL EXIT();
     return:
  }
```

```
if (p_tcb == &0SIdleTaskTCB) {
       CPU CRITICAL EXIT();
       return;
   }
   if (p_tcb->TimeQuantaCtr > (OS_TICK)0) {
       p_tcb->TimeQuantaCtr--;
   }
   if (p_tcb->TimeQuantaCtr > (OS_TICK)0) {
   /* Task not done with its time quanta
                                                         */
       CPU_CRITICAL_EXIT();
       return;
   }
   if (p_rdy_list->NbrEntries < (OS_OBJ_QTY)2) {</pre>
   /* See if it's time to time slice current task
       CPU CRITICAL EXIT();
       /* ... only if multiple tasks at same priority
                                                             */
       return:
   }
   if (OSSchedLockNestingCtr > (OS NESTING CTR) 0) {
   /* Can't round-robin if the scheduler is locked
                                                         */
       CPU CRITICAL EXIT();
       return:
   }
   OS RdyListMoveHeadToTail(p rdy list);
   /* Move current OS TCB to the end of the list
                                                         */
   p tcb = p rdy list->HeadPtr;
   /* Point to new OS TCB at head of the list
   if (p_tcb->TimeQuanta == (OS_TICK)0) {
   /* See if we need to use the default time slice
       p_tcb->TimeQuantaCtr = OSSchedRoundRobinDf1tTimeQuanta;
   } else {
       p_tcb->TimeQuantaCtr = p_tcb->TimeQuanta;
       /* Load time slice counter with new time
                                                             */
   CPU CRITICAL EXIT();
```

```
***********
   OS AppTaskCreateHookPtr = (OS APP HOOK TCB )0;
   OS_AppTaskDelHookPtr = (OS_APP_HOOK_TCB )0;
   OS AppTaskReturnHookPtr = (OS APP HOOK TCB )0;
   OS AppIdleTaskHookPtr = (OS APP HOOK VOID)0;
   OS AppStatTaskHookPtr = (OS APP HOOK VOID)0;
   OS_AppTaskSwHookPtr = (OS_APP_HOOK_VOID)0;
   OS AppTimeTickHookPtr = (OS APP HOOK VOID)0;
下面说下这些勾子函数,这些是在 os. h 中定义的举一例
            OS APP HOOK TCB
OS EXT
                               OS AppTaskCreateHookPtr
                          (*OS APP HOOK TCB) (OS TCB *p tcb);
typedef void
这样用 OS APP HOOK TCB 声明的是函数指针,这个指针指向一个返回值为空,并
有一个输入参数的函数
在 os app hooks. c 中有 App OS SetAllHooks(void)函数。在这个函数里
OS_AppTaskCreateHookPtr = App_OS_TaskCreateHook
0 0 0 0 0
而在 os app hooks. c 中
void App OS TaskCreateHook (OS TCB *p tcb)
   (void)&p_tcb;
最后在大家写移植函数时就这样写
void OSTaskCreateHook (OS TCB *p tcb)
#if OS CFG APP HOOKS EN > Ou
   if (OS AppTaskCreateHookPtr != (OS APP HOOK TCB)0) {
      (*OS AppTaskCreateHookPtr) (p tcb);
#else
   (void) p tcb;
#endif
然后再说 OS AppTaskCreateHookPtr 这些在 App OS SetAllHooks(void)设置
void App OS ClrAllHooks (void)清理
这个我们可以自己调用在一个任务中调用,我想一般是在我们写个初始化任务中
调用这些。用过 ucos 的话就知道,一
```

必要的资源在 0SInit() 里初始化了,但有些是开发人员认为客观必要的,那么就会在第一个任务中去初始化,如果定时中断。和这些勾子函数

```
中断,和这些勾子函数。
*************************
*************/
下面是优先级链的初始化,在调用 OSInit 运行到这时,还没有任务建立,所以
优先级链为空的。还是看下代码:
**********
void OS PrioInit (void)
  CPU DATA i;
/*在 os. h 中定义了 OS_PRIO_TBL_SIZE 大小。
#define OS PRIO TBL SIZE
                   (((OS CFG PRIO MAX - 1u) /
DEF INT CPU NBR BITS) + 1u)
OS CFG PRIO MAX 是优先级值的最大数,是在 os cfg. h 中定义的, os cfg. h 是
配置文件,我们可以根据我们实际所需,
在这个文件中定制内核。目前在 os cfg. h 中定义为 64:
#define OS CFG PRIO MAX
                          64u
至于 DEF INT CPU NBR BITS 我们可以定义(在 lib def. h 中定义),这个值可
以是8,16,32。说到这,可以有人会迷茫,好了这时就不得不
说下在内核中优先级的管理方式,这样大家就能看懂这段代码了,这段代码很简
单。*/
  for (i = 0u; i < 0S PRIO TBL SIZE; i++) {
      OSPrioTb1[i] = (CPU DATA)0;
}
这里说下优先级的管理方式,
我们定义 OS CFG PRIO MAX=64
DEF INT CPU NBR BITS=8 (OSPrioTb1[]这个数组里的数据也是定义为 8 位长)
现在我们建了第一个任务,优先级是20,这时我们看一下优先级插入代码
0 0 0 0 0
void OS PrioInsert (OS PRIO prio)
  CPU DATA bit;
  CPU DATA bit nbr;
  OS PRIO ix:
  iх
            = prio / DEF INT CPU NBR BITS;
```

= (CPU DATA)prio & (DEF INT CPU NBR BITS - 1u);

bit nbr

```
bit
              = 1u;
             <<= (DEF INT CPU NBR BITS - 1u) - bit nbr;</pre>
   bit
   OSPrioTbl[ix] |= bit;
}
0 0 0 0 0 0
因为我们假设本次优先级为 20, 也就是说 prio=20, DEF_INT_CPU_NBR_BITS=8;
bit nbr = 20 & 7=4(二进制计算是 00010100&00000111=00000100) 其实这就是
相当于20除以8求余数。这是为了得到一个8以下的数。
           = (CPU_DATA) prio & (DEF_INT_CPU_NBR BITS - 1u);这句其实
bit nbr
是以前的方法
看过 ucosiir 就知道
\{ix=(prio)>3\}
bit nbr=(prio&7)}
bit=1
bit<<= (DEF INT CPU NBR BITS - 1u) - bit nbr; 左移 3 位
OSPrioTbl[ix] |= bit
这样就是20分成两部分,一部分是8的部数2,一部分是8的余数4,
然后就会在 OSPrioTb1[2]=|8,
OSPrioTb1[2]看成二进制,
|+|+|+|+|+|+|+|+|
0000010000
|+|+|+|+|+|+|+|+|
我们可以这么看,一个数 num 如果 16<=num<24,那么这个优先级就一定会在
OSPrioTb1[2]的某一位设个 1,如果 num 越大
就会在 OSPrioTb1[2]更低的位置设 1, 如果我们又建一个任务用的优先级是 21
的话那么就会在现在这个1后面再设一个1。
优先级 prio 的数值越小,优先级越高。当任务是就绪的,也就是可以工作的时
候才会去设 OSProTb1[]中的位。好了,
先不说了, 等下次说完任务的建立和调度时再细说。
OS RdyListInit();这是初始化就绪任务链,一个任务就绪时,不只在 OSPrioTbl
```

剩下的这回也不说了,等说到相应资源时再说,下面说任务建立与调度。

中设置一下,这里也要设置,这个也

留到建任务时说。