期末知识点总结梳理(chapter3)

- 知识点提炼
 - 1.存储部件的构建
 - 2.运算部件的构建
 - 3.如何用更少的位宽实现更大的数据表示范围?
 - Operations on integers
 - Addition and subtraction
 - Multiplication and division
 - Dealing with overflow
 - Floating-point real numbers
 - Representation and operations
- 整数加法器的设计?
 - 超前进位方法



- 超前进位追求极致速度但硬件复杂;分组进位在速度和复杂度间取得平衡,更适合实际应用。
- 分组进位方法



- 整数乘法器的优化
 - 空间角度的优化
 - 压缩寄存器

优化前:被乘数寄存器 + 积寄存器 (独立的64位寄存器) 优化后:被乘数和积共享同一个64位寄存器

复用寄存器

原理: 一个寄存器在不同阶段存储不同数据

示例: 64位寄存器在乘法过程中的复用

一 初始阶段: 存储被乘数 (Multiplicand)

一 计算阶段: 逐步存储部分积

L 结束阶段: 存储最终乘积 (Product)

• 减少位宽

原理:根据实际需求优化寄存器位宽 优化策略: 一 乘数寄存器:从64位减少到32位 一 原因:乘数在右移过程中逐渐减少有效位 一 节省:32位硬件资源

- 时间角度的优化
 - 左移位
 - 减少乘数寄存器的移位操作
 - 提高控制逻辑效率
 - 多个乘法并行执行
 - 并行策略:

 - ├─ 多核乘法: 多个乘法器同时工作
 - — 向量乘法: 一次处理多个数据

- 整数除法器的优化
 - 压缩寄存器
 - 复用寄存器
 - 减少位宽
 - 负数的符号位处理复杂,简单右移会改变符号
 - 除法:必须逐步试商,无法并行A÷B=需要逐位确定商,后一位依赖前一位结果
- 浮点数
 - 实际值 = (-1)^符号位 × 1.尾数 × 2^(指数-偏移量)

- 单精度+127, 双精度+1023
- 浮点数的加法和乘法操作
- 浮点数加法不满足结合律
 - 浮点数精度有限
 - 大数加小数时,小数可能被"吞没"
- 位模式本身没有固有含义

•