Подключение устройств КДАВ.043-01			
Устройство	Контакт	Провод	
A1			
	XS1-1	A2	
	XS1-3	B2	
	XS1-5	C2	
	XS2-5	23	
	XS2-6	24	
	XS2-7	903	
	XS2-8	904	
	XS3-1	61	
	XS3-2	1	
	XS3-7	41	
	XS3-8	42	
A17			
7317	2	711	
	3	715	
		715	
A 4.0	4	/14	
A18			
•	2	712	
	3	715	
	4	714	
A19			
	2	713	
	3	715	
	4	714	
A2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
HZ			
	XS1-01	23	
	XS1-02	24	
	XS1-07	904	

XS1-08

903

12 июня 2025 г. Страница 1 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
A3			
	05	30	
	06	31	
	07	32	
	08	33	
	09	21	
	10	1	
	11	34	
	12	35	
	13	36	
	14	37	
	15	38	
	16	39	
	17	40	
	18	1	
	19	41	
	20	21	
	22	43	
	23	21	
	25	45	
	26	21	
	33	23	
	34	24	
	35	903	
	36	904	
	37	701	
	38	702	
	39	703	
	40 42	704 706	
	43	707	
	43	708	
	45	709	
	46	62	
	47	19	
	48	1	
	49	711	
	50	715	
	51	712	
	52	713	
	54	714	
A9			
	Dud	22	
	Bx1	23	
	Bx2	24	
	Bux1	21	
	Вых2	25	
	Заземл1 Заземл2	25 20	
<u> </u>	Jajemii/2	<b>2</b> U	
F1			
	1	15	

12 июня 2025 г. Страница 2 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
F2			
	1	17	
F3			
	1	1	
	2	11	
Γ4		11	
F4			
	1	3	
	2	2	
F5			
	1	44	
	2	42	
KM1			
	1	A2	
	2	A3	
	3	B2	
	4	B3	
	5	C2	
	6	C3	
	A1	228	
	A2	20	
KM2			
	A2	1	
	Кр	43	
	Чр	20	
KM3			
	A2	1	
	Кр	44	
	Чр	20	
KM4			
	A1	15	
	A2	1	
	Кр	45	
	 Чр	20	
KV1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
	44	20	
	11 14	22 226	
	21	226	
	22	230	
	24	223	
	A1	22	
	A2	225	
KV10			
	11	50	
	14	51	
	A1	37	
	A2	50	
	Λ <b>4</b>	50	

12 июня 2025 г. Страница 3 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
KV11			
	11	50	
	14	52	
	A1	38	
	A2	50	
KV12			
	11	50	
<u> </u>	14	53	
	A1	39	
	A2	50	
KV2			
	11	227	
	14	20	
	21	223	
	24	20	
	A1	226	
	A2	227	
KV3			
	11	3	
	14	21	
	A1	22	
	A2	221	
KV4			
	11	707	
	14	710	
	A1	22	
	A2	225	
KV7		-	
	4.4	1	
	11 14	17	
	21	21	
	A1	32	
	A2	20	
KV8	<del>\</del>		
	44	00	
	11	22	
	14 A1	228	
	A1 A2	33 20	
1/\/0	AL.	20	
KV9			
	11	40	
	14	19	
	A1	21	
OF4	A2	91	
QF1			
	2	A2	
	4	B2	
	6	C2	

12 июня 2025 г. Страница 4 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
R1 (1кОм)			
	1	62	
<del>-</del>	2	61	
S1			
_		000	
_	3	230	
OD 4 /D - FEA	4	224	
SB1 (Вкл ДГА			
	HL2 green (пуск)-1	20	
	HL2 green (пуск)-2	31	
	NO-1	227	
1	NO-2	20	
SB2 (Стоп ДГ	4)		
_	HL1 red (стоп)-1	20	
<del></del>	HL1 red (стоп)-2	30	
<del></del>	NC-1	708	
	NC-2	710	
SB3			_
_	NC-1	3	
	NC-2	22	
SW1			
_	Авто	222	
	Общ	20	
_	Ручн	225	
UZ1	,		
	+Vin	111	
_	+Vo	2	
_	-Vin	110	
_	-Vo	20	
XS0	V0		
<b>A3</b> 0			
	11	11	
	19.1	19	
	19.2	19	
_	21	21	
_	34	34	
_	35	35	
	36 62	36 62	
_	701	701	
	701	701	
	702	702	
_	703	703	
_	706	706	
_	708	708	
_	709	709	
	100		

12 июня 2025 г. Страница 5 из 6

Устройство	Контакт	Провод	
XS20			_
	01	20	
	02	20	
	03	20	
	04	20	
	05	20	
	06	20	
	07	1920	
	08	20	

12 июня 2025 г. Страница 6 из 6